

PHILIPS

Halterung für
Rasierer

Schwarz

CP1865



Ein Gestell, in dem Sie die Scherköpfe befestigen können.

Registerkarte "Technische Daten" öffnen, um passendes Produkt zu prüfen

Der Scherkopfhalter hält die Scherköpfe an ihrem Platz. Haben Sie Ihren aktuellen Scherkopf verloren oder ist er defekt, der Rest Ihres Gerätes ist jedoch einwandfrei? Bestellen Sie hier einen neuen Halter!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Produkttyp:: S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52, S3233/52, S3333/54

Passend für Rasierermodell:: S1232, S1333

Eignet sich für den Produkttyp: S1231/41, S1332/41

