



Ein Halter zur Befestigung Ihrer Scherköpfe

Als Ersatz für den identischen hellblauen Halter

ACHTUNG: Wenn Ihr älterer Rasierer der 7000er oder 9000er Serie mit orangefarbenen Halterungen geliefert wurde, passen die hellblauen Halter nur für eine neue Halterung. Wir empfehlen, CP1410/01 oder CP1407/01 mit einem geeigneten Halter und 3 Halterungen zu bestellen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit Rasierertyp: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SP9860, SP9861, SP9862, SP9863, SP9880, SW9700, S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970, S9071

Passend für Rasierermodell: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

Eignet sich für den Produkttyp: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7910/16, S7940/16, S9031/26, S9041/12, S9041/43, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9171/69, S9211/12, S9211/41, S9521/31, S9521/32, S9531/26, S9711/41, S9911/10, SP9820/12, SP9820/18, SP9821/12, SP9860/13, SP9860/16, SP9861/13, SP9861/16, SP9862/14, SP9863/14, SW6700/14, SW6710/15, SW7700/67

