

PHILIPS

Unità di supporto
rasatura

per rasoi S9xxx

CP0264



Dispositivo di bloccaggio unità di rasatura

Verifica dati di compatibilità.

L'unità di supporto del dispositivo di rasatura consente di mantenere la parte superiore nella corretta posizione. Hai perso o rotto l'unità di supporto del tuo dispositivo di rasatura ma il resto del dispositivo è intatto? Ordina un nuovo portatestina!

Specifiche

Parti sostituibili

Compatibile con i modelli: S8860/61 S9021/12
S9021/13 S9031/12 S9031/13, S9031/21
S9031/26 S9031/27 S9041/12 S9041/13,
S9041/43 S9051/13 S9090/43 S9090/44
S9111/31, S9111/32 S9111/41 S9111/42

S9111/43 S9151/31, S9151/41 S9151/42
S9161/31 S9161/32 S9161/41, S9161/42
S9171/23 S9171/31 S9171/32 S9171/69,
S9181/13 S9211/12 S9211/26 S9211/31
S9211/32, S9211/41 S9211/42 S9511/23
S9511/31 S9511/32, S9511/41 S9511/42

S9511/63 S9521/31 S9521/32, S9521/41
S9521/42 S9531/26 S9531/31 S9551/23,
S9551/31 S9551/38 S9551/41 S9551/42
S9551/63, S9711/31 S9711/32 S9711/41
S9721/31 S9721/41, S9911/10 S9911/62

