

## Ersatzklinge

### OneBlade

Trimmen, stylen und rasieren

2 x Original



Passt auf alle OneBlade

Handstücke

Edelstahlklinge, die bis zu

4 Monate verwendbar ist\*, für ein  
dauerhaft frisches Gefühl.

QP220/50



## Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

Dein Style. Ganz einfach.

Das Zweifach-Schutzsystem: Eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen sorgen für eine einfachere und angenehmere Rasur. Gleichzeitig verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

#### **Passt auf alle OneBlade Handstücke**

- Passt auf alle OneBlade Handstücke

#### **Einfache Bedienung**

- Nass und trocken
- Einzigartige OneBlade-Technologie
- Zweiseitige Klinge

#### **Langlebige Klinge aus rostfreiem Edelstahl**

- Klinge, die nicht leicht stumpf wird

# Besonderheiten

## Einzigartige OneBlade-Technologie



Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

## Passt auf alle OneBlade Handstücke



Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

## Klinge, die nicht leicht stumpf wird



Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate\*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge

angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.

## Zweiseitige Klinge



Schneidet sowohl nach oben als auch nach unten. Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.

## Nass und trocken



OneBlade ist wasserdicht (IPX 7) und kann somit ganz einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden. Du kannst dich außerdem nach Belieben mit oder ohne Schaum unter der Dusche rasieren.

# Daten

## Service

**Ersatzklinge:** Alle 4 Monate ersetzen\*