



Rasoir électrique peau
sèche ou humide, série 3000

Shaver series 3000

Têtes pivotantes et flexibles 5D

Lames PowerCut

Étui de voyage

Base de recharge



S3333/54

Rasage propre, plus de confort

Le rasoir Shaver Series 3000 de Philips vous offre un rasage pratique et confortable. Ses têtes Pivot & Flex, son système de lame PowerCut son fonctionnement à l'eau ou à sec livrent un rasage propre et confortable.

Facile à utiliser

- 60 minutes de rasage sans fil après 1 heure de recharge
- Ouverture rapide pour un nettoyage facile
- Gardez votre recharge à l'œil
- Manche antidérapant pour un rasage sécuritaire
- La base de recharge maintient le rasoir chargé et prêt à l'emploi
- Rangement pratique à la maison ou en déplacement

Un rasage confortable

- Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant
- Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable
- Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme
- Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Un gain de puissance de 5 minutes pour un rasage de courte durée
- Pour une moustache et des favoris uniformes

Points forts

Têtes 5D Pivot & Flex



Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Lames PowerCut



Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.

Rasage sur peau sèche ou humide



Un rasoir à sec ou humide qui s'adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.

60 minutes de rasage sans fil



Un rasoir pour la maison ou les déplacements. Obtenez 60 minutes de temps de rasage avec une recharge de 1 heure, ou branchez-le pour une alimentation instantanée et continue.

Ouverture rapide



Nettoyez le rasoir électrique facilement par simple pression sur un bouton. Ouvrez simplement la tête de rasoir et rincez-la sous l'eau.

Témoin de batterie 3 niveaux



Vérifiez la puissance restante de votre rasoir. L'indicateur de pile à 3 niveaux indique si la pile est pleine, presque vide ou en cours de recharge.

Recharge rapide en 5 minutes



Vous êtes pressé? Branchez le rasoir pendant 5 minutes et obtenez suffisamment de puissance pour un rasage complet.

27 lames auto-affûtées



Les 27 lames auto-affûtées de ce rasoir électrique ont été conçues avec précision pour un rasage de près.

Tondeuse escamotable



Affinez et définissez votre moustache et vos favoris avec la tondeuse escamotable. Complétez votre style avec facilité.

Points forts

Manche en caoutchouc



Conçu de façon ergonomique pour une précision et une facilité d'utilisation. La poignée antidérapante en caoutchouc de ce rasoir électrique à sec et humide offre une prise sûre dans la douche ou à l'évier.

Trousse de voyage



La trousse de voyage pratique est une solution de rangement sûre et compacte à la maison comme en déplacement.

Base de recharge



Maintenez le rasoir chargé, prêt à l'emploi sur la base de recharge incluse.

Caractéristiques

Accessoires

Pochette: Trousse de voyage
Maintenance: Capot de protection
Socle: Socle de charge

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure
Autonomie: 60 minutes
Tension automatique: 100-240 V
Type de batterie: Lithium-ion

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main, Manche antidérapant en caoutchouc
Couleur: Noir Or

Entretien

Garantie de 2 ans
Tête de recharge: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Shaving Performance

Shaving system: Lames PowerCut
Contour following: Têtes 5D Pivot & Flex

Facile d'utilisation

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable
À sec ou avec de la mousse: Rasage sur peau humide ou sèche
Afficheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux
Fonctionnement: Débrancher avant utilisation, Utilisation sans fil uniquement