

# PHILIPS

## Adaptateur secteur HQ8505

Noir

Cord length 0.92m

Longueur du cordon : 0,92 cm

2 broches

CRP136/01



## Reliez votre rasoir à une prise secteur

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Cet adaptateur secteur connecte votre appareil de rasage au secteur.

### Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

# Caractéristiques

## Pièces de rechange

Adapté à différents types de produits: AT600, AT610, AT611, AT612, AT620, AT621, AT750, AT751, AT752, AT753, AT754, AT755, AT756, AT757, AT758, AT795, AT796, AT797, AT798, AT799, AT866, AT872, AT889, AT890, AT891, AT893, AT899, BG2000, BG2020, BG2022, BG2024, BG2025, BG2026, BG2028, BG2030, BG2034, BG2036, BG2038, BG2039, BG2040, BG3005, BG3010, BG3015, BG3016, BG3010, HQ6070, HQ6073, HQ6090, HQ7100, HQ7120, HQ7141, HQ7142, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7241, HQ7260, HQ7290, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7370, HQ7380, HQ7390, HQ7510, HQ7520, HQ7530, HQ7710, HQ7720, HQ7890, HQ7895, HQ7920, HQ8015, HQ8020, PT710, PT711, PT715, PT717, PT720, PT721, PT723, PT725, PT727, PT730, PT731, PT735, PT736, PT737, PT739, PT848, PT849, PT860, PT866, PT870, PT874, PT876, PT877, PT919, PT920, PT923, PT925, PT927, PT937, QP2530, QP2531, QP2630, QS6100, QS6101, QS6140, QS6141, QS6160, QS6161, QS6162, RQ1050, RQ1051, RQ1060, RQ1061, RQ1075, RQ1085, RQ1090, RQ1095, RQ1141, RQ1145, RQ1148, RQ1150, RQ1151, RQ1155, RQ1160, RQ1167, RQ1175, RQ1178, RQ1180, RQ1185, RQ1187, RQ1195, RQ1197, RQ1250, RQ1260, RQ1261, RQ1280, RQ1290, RQ360, RQ370, RQ371, S1131, S1231, S1300, S1301, S1310, S1311, S1320, S1322, S1323, S1332, S1334, S1510, S1520, S3122, S3133, S3134, S3222, S3230, S3231, S3232, S3333, S3350, S5050, S5070, S5270, S5290, S5330, S5340, S5400, S5420, S5466, S5630, S5650, S5672, S5940, S5941, S6610, S6620, S6640, S6650, S6680, S7310, S7311, S7370, S7520, S9982, S9985, S9986, SP9830, SP9840, TT2039, YS521, YS523, YS526, YS527, YS534, YS536

