



Электробритва для сухого  
и влажного бритья

## Shaver series 5000

- Лезвия ComfortTech
- Подвижные головки 360°
- Улучшенный дисплей
- Высокоточный триммер
- SmartClick



S5466/17

## Быстрое бритье, гладкость и комфорт

Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд.

### Для удобства бритья

- Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов
- До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки
- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки
- Полная зарядка всего за 1 час

### Максимум возможностей вашей бритвы

- Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

### Чистое и комфортное бритье

- Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья
- Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи
- Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

# Основные особенности

## Лезвия ComfortTech



Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.

## Подвижные головки 360°



Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.

## Удобная ручка




Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.

## Зарядка за 1 час



Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

## 50 минут автономной работы



До 50 минут автономной работы за 1 полную зарядку устройства.

## Открытие одним касанием



Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

## Высокоточный триммер SmartClick



Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

## Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

## Улучшенный дисплей



На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможностей вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки.

## Характеристики

### Аксессуары

**Обслуживание:** Защитная крышка

**SmartClick:** Компактный триммер

**Защитная крышка**

### Мощность

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Время работы:** 45 минут — 15 сеансов бритья

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

**Энергопотребление в режиме ожидания:**

0,1 Вт

**Максимальное энергопотребление:** 9 Вт

### Дизайн

**Цвет:** Синий

**Ручка:** Эргономичное покрытие и удобная ручка

### Обслуживание

**Сменные головки:** Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

**Гарантия 2 года**

### Качество бритья

**Бритвенная система:** Система лезвий MultiPrecision, Система Super Lift&Cut

**SkinComfort:** Технология AquaTec для сухого и

влажного бритья, Система защиты кожи

**Гибкость головки:** Головки Flex движутся в 5 направлениях

### Удобство использования

**Сухое и влажное бритье:** Влажное и сухое бритье

**Очистка:** Можно промывать под водой

**Дисплей:** 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор очистки, Индикатор необходимости замены бритвенных головок, Индикатор дорожной блокировки

**При работе:** Отключайте от сети перед использованием

