

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

DiamondClean Smart

Индивидуальные рекомендации

Датчики, распознающие чистящую насадку

Распознавание чистящей насадки

5 режимов, 3 уровня интенсивности



HX9924/07

Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

Полноценный уход для уверенности в себе

DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки
- Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели
- Удаляет на 100 % больше потемнений** всего за 3 дня
- Свежее дыхание надолго

Индивидуальные рекомендации в приложении для эффективной чистки

- Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки
- Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода
- Уделяйте больше внимания проблемным местам
- Уведомляет о чрезмерном давлении
- Помогает сократить количество движений

Повысьте эффективность чистки зубов

- Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим
- Используйте возможности чистящей насадки по максимуму
- Выбор из 5 режимов и 3 уровней интенсивности

Основные особенности

Прощайтесь с зубным налетом



Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Уход за деснами



Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.

Белоснежная улыбка – еще быстрее



Воспользуйтесь чистящей насадкой W3 Premium White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку еще

белоснежнее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может удалить на 100 % больше потемнений всего за три дня**.

Насадка для чистки языка TongueCare+




Воспользуйтесь насадкой TongueCare+, чтобы бережным способом удалить бактерии, вызывающие неприятный запах, с пористой поверхности языка. 240 специальных микрощетинков очищают все неровности, устраняя бактерии и загрязнения. Используйте вместе с антибактериальным спреем для языка BreathRx, чтобы добиться наилучшего очищения и невероятно свежего дыхания.

Вы не пропустите ни один участок




Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

Функция TouchUp



Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.

Целевые участки и постановка задач



Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.

Вы слишком сильно давите на щетку?



DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

Основные особенности

Это просто



Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

Функция подключения BrushSync



Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

Интеллектуальные напоминания о замене



Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

5 режимов, 3 уровня интенсивности



DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из пяти режимов: Clean

(Чистка) для превосходной ежедневной чистки, White+ (Осветление+) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной и эффективной чистки десен, Tongue Care (Уход за языком) для эффективной чистки поверхности языка. Этот режим устраняет бактерии, скапливающиеся на языке и вызывающие неприятный запах изо рта. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

Дизайн, созданный для удобного хранения



Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования. Если вам понадобится зарядить зубную щетку в поездке, воспользуйтесь роскошным дорожным зарядным чехлом с USB. Поместите щетку в чехол и подключите его к ноутбуку или розетке. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов.

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®
Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней*****
Батарея: Перезарядка
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Android 8.0 или выше
Совместимость с ОС iOS: iPhone с iOS 13.0 или выше

Удобство использования

Дисплей: Дисплей с подсветкой
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима
Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт., G3 Premium Gum Care, 1 шт., W3 Premium White, 1 шт., 1 насадка для чистки языка TongueCare+
Дорожный футляр: Дорожный зарядный

чехол с USB

Ручка: DiamondClean Smart, 1 шт.
Стакан с зарядной базой: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
Польза для здоровья: Состояние десен в 7 раз лучше****
Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*
Таймер: BrushPacer и SmartTimer
Эффект осветления: До 100 % меньше потемнений*****
Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается фиолетовым светом, Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
Функция TouchUp: Обеспечивает 100%-й охват

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Средняя, Низкий
Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки
Gum Health: Особый уход за коренными зубами
TongueCare+: Для продолжительного свежего дыхания
White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
Чистящая насадка G3 Premium Gum Care: Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)
Чистящая насадка W3 Premium White: Сопряжение с режимом White+ (Осветление+)
Насадка для чистки языка TongueCare+: Сопряжение с режимом TongueCare

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
Датчик местоположения: Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
Датчик чрезмерных движений: Помогает совершать меньше чистящих движений
3D-карта полости рта: Указывает на проблемные участки
Функция TouchUp: Помогает не пропустить ни один участок
Датчик положения: Направляет в сторону пропущенных участков

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



* Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
** * по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей
** * по сравнению с DiamondClean
**** в режиме Gum Health (Здоровые десны), по сравнению с использованием обычной зубной щетки на протяжении 2 недель
**** * после 3 дней использования в режиме White+ (Осветление+), по сравнению с обычной зубной щеткой
**** * при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме