

# PHILIPS

Электробритва серии 3000:  
сухое и влажное бритье

Shaver series 3000

Поворотные гибкие головки 5D

Лезвия PowerCut

60 минут бритья, 1 час зарядки



S3134/51

## Гладкое и комфортное бритье

Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.

### Легко использовать

- Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки
- 60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа
- Проверка состояния аккумулятора
- Удобный хват
- Нескользящая ручка для безопасного бритья
- Храните бритву закрытой между сеансами бритья

### Комфортное бритье

- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Повторяет контуры лица для комфортного бритья
- Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья
- Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

### Максимум возможностей вашей бритвы

- 5-минутной зарядки хватит на 1 сеанс бритья
- Подравнивание усов и бакенбард

# Основные особенности

### Поворотные гибкие головки 5D



Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волосы чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.

### Лезвия PowerCut




Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волосы прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье.

### Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

### 60 минут автономной работы



Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки, а также работа от сети.

### Открытие одним касанием



Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

### 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора



Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

### Быстрая зарядка за 5 минут



Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

### 27 самозатачивающихся лезвий



27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.

### Откидной триммер



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

## Shaver series 3000

Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

S3134/51

# Основные особенности

### Эргономичный дизайн



Оцените комфортный хват этой бритвы Philips благодаря эргономичной конструкции.

### Прорезиненная рукоятка



Эргономичный дизайн для точного и простого бритья — ручка этой электробритвы для сухого и влажного бритья обеспечит удобный хват при бритье в душе или над раковиной.

### Защитная крышка



Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.

## Характеристики

### Аксессуары

**Обслуживание:** Защитная крышка

### Мощность

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Время работы:** 60 минут

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

### Дизайн

**Ручка:** Эргономичное покрытие и удобная ручка, Нескользящая прорезиненная ручка

**Цвет:** Синий шторм

### Обслуживание

**Сменные головки:** Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

**Гарантия 2 года**

### Качество бритья

**Гибкость головки:** Поворотные гибкие головки 5D

**Бритвенная система:** Система лезвий PowerCut

### Удобство использования

**Сухое и влажное бритье:** Сухое и влажное бритье

**Очистка:** Открытие одним касанием, Можно

промывать под водой

**Дисплей:** 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора

**При работе:** Отключайте от сети перед использованием, Питание только от аккумулятора

