

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
sonique électrique

1 mode

1 tête de brosse



HX6211/04

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque*

* par rapport à une brosse à dents manuelle

Déloge la plaque de façon impeccable à l'aide d'un simple bouton.

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- La fonction SmarTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé

Permet un brossage personnalisé

- Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents électrique

Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Un nettoyage plus efficace des zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier

- Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries
- Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes

Caractéristiques

Aide à réduire les caries



Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, pour des dents plus propres

Technologie Sonique




Notre technologie sonique offre un nettoyage dynamique exclusif qui envoie le liquide entre les dents et le long du sillon gingival, pour un nettoyage approfondi tout en douceur.

Brossage sûr, tout en douceur



Le mouvement doux de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est sans danger pour les soins dentaires, comme les appareils orthodontiques, les implants et les facettes. Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

Un meilleur accès aux dents du fond




Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.

Plus efficace sur les zones difficiles d'accès



La tête de brosse inclinée et fine et le manche ergonomique de cette brosse à dents permettent de nettoyer plus facilement les zones difficiles d'accès qu'avec une brosse à dents manuelle.

EasyStart



La fonction EasyStart ajuste graduellement le niveau de puissance de la brosse à dents au cours des 14 premières utilisations pour vous habituer à l'expérience Philips Sonicare et faciliter la transition entre les deux types de brosses à dents.

SmarTimer



Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est dotée d'une fonction spéciale SmarTimer pour vous aider à respecter le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMH

Design et finition

Couleur: Bleu ciel

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: Séries 1 et 2 pour le contrôle de la plaque

Têtes de brosse: 1 ProResults Plaque Defense

Chargeur: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

