



מאפסים את מכונת הגילוח

יש להחליף כל 24 חודשים למכונת גילוח כמו חדשה

בתוך שנתיים, ראשי מכונת הגילוח שלך חותכים 9 מיליון שערות מהפנים שלך. יש להחליף את ראשי הגילוח כדי לחזור ל-100% ביצועים.

קל לשימוש

- איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות
- החליפו את ראשי הגילוח כל 24 חודשים לביצועים הטובים ביותר

תאימות

- Prestige למכונות גילוח מסדרת 8000, 9000 ו-9000

ביצועים

- קירבה ברמת העור

קיימות

- *אריזה ניתנת למיחזור

Highlights

NanoTech DualPrecision להבי




מעניקים גילוח קרוב קרוב NanoTech DualPrecision להבי עם ומדויק ברמת העור (עד 0.08 מ"מ מתחת לעור), עם ביצועים של עד 165,000 פעולות בדקה. 72 להבי ביצועים גבוהים עם השחזה עצמית שיוצרו באירופה.

תאימות



בדקו את הראש המתחלף בצד האחורי של ידית מכונת הגילוח. צריכים עזרה? בקרו בכתובת philips.com/accessories

החלפה בקלות



1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק. 2. ראשי הגילוח. 3. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 4. מסירים את ראשי הגילוח.

Specifications

ראשי גילוח

מתאים לסוג המוצר: Shaver series 8000, Shaver series 9000, 9000 Prestige - מכונת גילוח סדרה 8000, 9000, 9000 Prestige
ראשי גילוח לאריזה: 3

הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבלטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישת. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.

מאפסים את מכונת הגילוח



החליפו את ראשי הגילוח כל 24 חודשים כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר מהמכשיר.

* אריזה ניתנת למיחזור



אנחנו בפיליפס שואפים לקיימות בכל שלבי פיתוח המוצר. אריזה זו מגיעה ללא חלקי פלסטיק וניתן למחזר אותה בשלמותה.*

