

PHILIPS

Adaptor de alimentare HQ8505

Negru

Tări europene

Lungimea cablului: 92 cm

2 pini

CRP136/01



Conectează aparatul de bărbierit la priză

Verifică compatibilitatea mai jos

Acest adaptor de alimentare conectează dispozitivul de ras la rețeaua de alimentare electrică.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită

pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Piese înlocuibile

Potrivire cu tipurile de produs: AT600, AT610, AT611, AT612, AT620, AT621, AT750, AT751, AT752, AT753, AT754, AT755, AT756, AT757, AT758, AT795, AT796, AT797, AT798, AT799, AT866, AT872, AT889, AT890, AT891, AT893, AT899, BG2000, BG2020, BG2022, BG2024, BG2025, BG2026, BG2028, BG2030, BG2034, BG2036, BG2038, BG2039, BG2040, BG3005, BG3010, BG3015, BG3016, BG3010, HQ6070, HQ6073, HQ6090, HQ7100, HQ7120, HQ7141, HQ7142, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7241, HQ7260, HQ7290, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7370, HQ7380, HQ7390, HQ7510, HQ7520, HQ7530, HQ7710, HQ7720, HQ7890, HQ7895, HQ7920, HQ8015, HQ8020, PT710, PT711, PT715, PT717, PT720, PT721, PT723, PT725, PT727, PT730, PT731, PT735, PT736, PT737, PT739, PT848, PT849, PT860, PT866, PT870, PT874, PT876, PT877, PT919, PT920, PT923, PT925, PT927, PT937, QP2530, QP2531, QP2630, QS6100, QS6101, QS6140, QS6141, QS6160, QS6161, QS6162, RQ1050, RQ1051, RQ1060, RQ1061, RQ1075, RQ1085, RQ1090, RQ1095, RQ1141, RQ1145, RQ1148, RQ1150, RQ1151, RQ1155, RQ1160, RQ1167, RQ1175, RQ1178, RQ1180, RQ1185, RQ1187, RQ1195, RQ1197, RQ1250, RQ1260, RQ1261, RQ1280, RQ1290, RQ360, RQ370, RQ371, S1131, S1231, S1300, S1301, S1310, S1311, S1320, S1322, S1323, S1332, S1334, S1510, S1520, S3122, S3133, S3134, S3222, S3230, S3231, S3232, S3333, S3350, S5050, S5070, S5270, S5290, S5330, S5340, S5400, S5420, S5466, S5630, S5650, S5672, S5940, S5941, S6610, S6620, S6640, S6650, S6680, S7310, S7311, S7370, S7520, S9982, S9985, S9986, SP9830, SP9840, TT2039, YS521, YS523, YS526, YS527, YS534, YS536

