

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean 6100

Capteur de pression intégré

3 modes et 3 intensités

2 fonctions BrushSync™

Housse de voyage



HX6877/28

Des dents plus blanches, en douceur.

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression.
Éclaircit les dents en 1 semaine.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Encourage un brossage soigneux
- Facilite le transport

Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

Optimisez votre brossage

- Trois modes, trois niveaux d'intensité
- Les têtes de brosse sélectionnent le mode et l'intensité adéquats

Points forts

Des dents naturellement plus blanches



Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Technologie BrushSync™



La technologie à puce permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre une sélection des modes et des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.

Un brossage personnalisé



Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaiennent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Association du mode et de l'intensité



Vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. La technologie de sélection des modes via BrushSync indique à votre manche intelligent quelle tête de brosse vous utilisez. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vos gencives. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

Points forts

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Coffret et chargeur de voyage pratiques



Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design and finishing

Color: Blanc/argent

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Housse de voyage: 1

Chargeur: 1

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 1 W2 Optimal White

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Sélection des modes BrushSync

C2 Optimal Plaque Defense: Sélection du mode Clean

G2 Optimal Gum Care: Sélection du mode Gum Care

W2 Optimal White: Sélection du mode White

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: Connecte le manche intelligent à, la tête de brosse intelligente

