

PHILIPS

sonicare



Электрическая
звуковая зубная щетка

3100 series

Звуковая технология

Датчик давления

Функции QuadPacer и

SmarTimer

Изящный эргономичный
дизайн



HX3671/11

Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

Создано для вас

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- 14 дней работы от аккумулятора
- Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки
- Меньше отходов. Больше переработки

Повысьте эффективность чистки зубов

- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

Простой переход к Sonicare

- Easy-Start для удобного перехода

Защищает десны

- Встроенный датчик давления защищает зубы и десны

Непревзойденная чистка

- Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку


Основные особенности

Передовая технология Sonicare




Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

В 3 раза лучше удаляет налет*



Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

Защищает десны



Встроенный датчик давления автоматически распознает давление на щетку, предупреждает пользователя и

автоматически снижает интенсивность вибраций зубной щетки для защиты десен. Зубная щетка издает пульсирующий звуковой сигнал, если вам необходимо не так сильно давить на щетку. 7 из 10 пользователей оценили эффективность этой функции в формировании правильной техники чистки зубов.

Функции SmartTimer и QuadPacer



2-минутный таймер SmartTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

Создано для вас



Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов.

Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издает короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Easy-Start



Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

Высокая продолжительность работы батареи



Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

Прощай, адаптер. Привет, USB.

Адаптеры питания выглядят достаточно компактными, однако в совокупности такие пластиковые отходы значительно влияют на окружающую среду. Зарядное устройство USB для наших зубных щеток Philips Sonicare серий 1000–4000 позволяет снизить потребление пластика на 189 210 кг каждые четыре года. Значимый показатель, не так ли?

Характеристики

Питание

Напряжение: 5 В пост. тока

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней*****

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Розовый

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

BrushSync: напоминания о замене: Индикатор замены, Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку, В качестве напоминания загорается значок, для наилучших результатов

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Ручка: Серия 3100, 1 шт.

Насадка для зубной щетки: 1 стандартная насадка C1 ProResults

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 3 раз больше налета*

Скорость: 31 000 выметающих движений в минуту

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

