



Philips 800i Series
Purificateur d'air compact

Purifie les pièces d'une surface
allant jusqu'à 49 m²

CADR (débit d'air pur) de 190 m³/h
Filtre à charbon actif et HEPA

Purifie l'air en moins de 16 min (1)

Élimine 99 % des virus, allergènes et polluants (2, 3, 6)

D'une simple pression sur un bouton, le purificateur d'air filtre les virus, allergènes et polluants invisibles de votre intérieur, pour un air pur et sûr. Il purifie rapidement et efficacement grâce à un CADR (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) de 190 m³/h.

VersuniKBADefault

- Hautes performances adaptées aux pièces mesurant jusqu'à 49 m²
- Filtre 99,5 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron
- Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air
- Des capteurs intelligents pour une purification intelligente
- Des tests rigoureux pour une qualité fiable
- Mode Veille avec fonctionnement ultra-silencieux
- Faible consommation d'énergie
- Affichage de la qualité de l'air
- Indicateur intelligent d'état du filtre
- L'application Philips Air+ : votre solution d'air pur intelligente

PHILIPS

Purificateur d'air compact

Purifie les pièces d'une surface allant jusqu'à 49 m² CADR (débit d'air pur) de 190 m³/h, Filtre à charbon actif et HEPA

Caractéristiques

Faible consommation

- Consommation maximale: 20 W

Entretien

- Filtre de rechange: FY0293 – jusqu'à 12 mois

Couches de filtration

- Charbon actif
- Filtre HEPA
- Préfiltre

Connectivité

- Application, connexion Wi-Fi: Air+
- Compatibilité des smartphones: iPhone et appareils Android
- Commande vocale: Alexa, Google Home (7)

Poids et dimensions

- Poids du produit: 2,4 kg
- Dimensions (L x l x H): 250 x 250 x 367
- Couleur(s): Foncé

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Performance

- Taille de la pièce (NRCC): Jusqu'à 49 m²
- Filtration des particules: 99,5 % à 0,003 micron
- Filtration des allergènes: 99,99 %
- Filtration des virus et aérosols: 99,9 %
- Capteur(s) de la qualité de l'air: Particules PM2.5
- Filtration: Filtre à charbon actif, HEPA et préfiltre

Utilisation

- Mode Automatique
- Longueur du cordon: 1,6 m
- Mode Veille
- Réglages manuels de la vitesse: 3 (Veille, Vitesse 1, Turbo)
- Informations sur la qualité de l'air: Anneau coloré
- Adaptation à la lumière ambiante: Non

AC0850/11

Points forts

Hautes performances

La puissante circulation d'air est efficace pour les pièces mesurant jusqu'à 49 m². Elle répartit l'air pur dans tous les recoins de la pièce. Les performances s'en trouvent améliorées, avec un CADR (débit d'air pur) de 190 m³/h. Ainsi, la purification de 20 m² prend moins de 16 min(1).

Particules éliminées à 99,5 %

Le système de filtration à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre piège 99,5 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (3). Vous êtes donc à l'abri des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des mauvaises odeurs et autres polluants. Certifié par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus

Piège les aérosols, y compris ceux qui peuvent contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant réalisé par Airmid Health group, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air (2). Également testé pour le coronavirus (4).

Capteurs intelligents

Contrôle l'air 1 000 fois par seconde pour détecter les particules ultra-fines. Indique la qualité de l'air en temps réel et choisit intelligemment la vitesse adaptée à votre intérieur (en mode Automatique).

Une qualité fiable

Les purificateurs Philips font l'objet de 170 tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Fonctionnement ultra-silencieux

En mode Veille, le purificateur fonctionne quasiment sans bruit afin de purifier l'air pendant votre sommeil.

Faible consommation d'énergie

Grâce à sa conception économe en énergie, le purificateur d'air consomme au maximum 20 W, ce qui équivaut à une ampoule standard.



Date de publication
2024-02-26

Version: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* (1) Dans l'air traversant le filtre ; il s'agit de la durée théorique d'une purification unique, calculée en divisant son CADR de 190 m³/h par un volume de pièce de 48 m³ (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).

* (2) Le test de taux de réduction microbienne est réalisé par Airmid Health group Ltd. Test réalisé dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air. À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas de la Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection personnel et familial (US Environmental Protection Agency).

* (3) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN 71460-1.

* (4) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.

* (5) La durée de vie recommandée pour l'appareil est basée sur un calcul théorique des valeurs régionales annuelles moyennes des particules d'air nocives à l'extérieur, sur la base de 16 heures d'utilisation quotidienne du purificateur d'air en mode Automatique.

* (6) Test d'efficacité réalisé sur le matériau de filtration après 1 passage avec un flux d'air à 5,33 cm/s, par un laboratoire tiers, avec l'air traversant le filtre ; test réalisé selon la norme JISB 9908-2011.

* (7) La disponibilité d'Alexa et de Google Home varie selon les pays.

* (8) Niveau sonore moyen, conformément à la norme GB/T4214.1-2017 (CEI 60704-1 – 2020, MSD). Le niveau sonore peut varier en raison des conditions de votre pièce et de l'emplacement de l'appareil.