

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart  
9400

Personalisiertes Coaching  
Intelligente Bürstenkopfsensoren  
Smart-Bürstenkopferkennung  
4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen

HX9917/88



## Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene

### Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine umfassende Mundpflege. Mit den Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

#### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung

#### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

#### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs

# DiamondClean Smart 9400

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9917/88

## Daten

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 14 Tage\*\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android OS 8.0 oder höher

**iOS-Kompatibilität:** iPhones mit iOS 13.0 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Bürstenkopf-Erkennung:** Wählt das optimale Putzprogramm

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

### Artikel enthalten

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Bürstenköpfe:** 1 All-in-1 Premium Bürstenkopf, 1 G3 Premium Gum Care

**Handstück:** 1 DiamondClean Smart

**Ladeglas:** 1

### Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque\*

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**TouchUp:** Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

### Programme

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes  
**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

### Smart-Bürstenkopferkennung

**G3 Premium Gum Care Bürstenkopf:** Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

**All-in-One Premium:** Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**Positionssensor:** Verfolgt und verbessert die Abdeckung

**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt Problembereiche hervor

**TouchUp:** Weist auf ausgelassene Stellen hin

### Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

