

PHILIPS

Vodní stanice „vše
v jednom“

Průtokové zahřátí

Elektrické chlazení

Filtrace Micro X-Clean

6 přednastavených teplot

ADD5980M



Čistá a chutná voda

Od chladné a osvěžující k horké

Vysoký výkon v kombinaci s ultimátním pohodlím. Nyní si můžete dopřát čistou vodu s lahodnou chutí pro různé potřeby, ať už chladnou a osvěžující nebo horkou. Vyberte si z několika přednastavených množství pouhým stisknutím tlačítka: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml.

Důmyslný design pro vaše pohodlí

- Systém plug and play, není nutná instalace
- Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru
- Nastavitelná nádobka na odkapávání pro různé velikosti šálek

Perlivá voda s nezkaženou chutí

- Připravte si tu nejlepší vodu
- Bez BPA

Horká i studená voda rychle a jednoduše

- Skvěle vychlazená voda dle potřeby
- Čerstvá horká voda podle potřeby během několika sekund
- 6 nastavení teploty pro různé potřeby
- 6 nastavení objemu stiskem jediného tlačítka

Dobré pro životní prostředí

- Ročně uspořeno více než 2 400 plastových lahví na jedno použití**
- Už žádné převařování nebo uchovávání teploty; menší spotřeba energie

Přednosti

Studená voda dle potřeby

Díky vysoce efektivnímu systému chlazení získáte dokonale vychlazenou vodu jediným dotykem obrazovky.

Horká voda během několika sekund

Čerstvá horká voda vychází během několika sekund, přesně o teplotě, kterou chcete, a přináší tak nápojům maximální aroma. Náš 2fázový modul okamžitého zahřátí se liší od ostatních technologií okamžitého zahřátí, protože pomáhá dosáhnout skutečného varu.

6 nastavení teploty

Poskytujeme lahodnou vodu od chladné a osvěžující až po horkou. Blanširování, příprava teplých nápojů, sterilizace, vaření. Čaj, káva, špagety, dětské lahve, studené nápoje. S tímto výrobkem dokážete cokoli.

6 nastavení objemu

200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml a bez omezení. Vždy najdete vhodný objem vody, který naplní váš oblíbený šálek, nebo i džbán či konvici.

Filtr Micro X-Clean

Vychutnejte si perlivou vodu s nezkaženou chutí a také lahodné teplé i studené nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean snižuje obsah chlórů, vodního kamene, těžkých kovů nově vznikajících znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA.*

Není třeba žádná instalace

Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.

Indikátor životnosti filtru

Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.

Nastavitelná nádobka na odkapávání

Výšku nádobky na odkapávání lze snadno upravit tak, aby odpovídala různým velikostem šálku.

Úspora plastových lahví

Balená voda si na životním prostředí vybírá značnou daň, a také je nákladná. Nyní ji už nikdy nebudete potřebovat. Vodní stanice je vždy na místě a podle potřeby poskytuje chuťově dobrou, čistou vodu.

Úspora energie

Voda se ohřívá právě v okamžiku, kdy ji potřebujete, a přesně v objemu, který si zvolíte. Už žádné převařování ani uchovávání teploty. Zařízení vám ušetří 70 % topné energie v porovnání s termoskou***

Bez BPA

Všechny součásti, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů bez obsahu BPA.

Specifikace

Specifikace filtru

Filtrační kapacita: 100 l

Náhradní filtrační kazeta: Filtr řady Micro X-Clean

Podmínky vstupu vody

Kvalita vstupní vody: Voda z obecního vodovodu

Teplota vstupní vody: 5–30 °C

Obecné specifikace

Rozměry výrobku: 400 x 200 x 337 mm

Objem nádržky na vodu: 2,8 l

Celková spotřeba jmenovitého příkonu: 2200 W

Jmenovitý příkon (zahřívání): 2100 W

Jmenovitý příkon (chlazení): 70 W

