

PHILIPS

7 inch rond LED-
rijlicht

Ultinon Drive 2000

Gekeurd voor op de weg ECE
R149 - 37,5

4200 lm, lichtbundel +390 m

LED-stadslichtfunctie

Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD2001RX1



Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit lamp dat wel tot 390 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2001R LED-rijverlichting voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtig LED-rijlicht dat goedgekeurd is voor op de weg

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg

- Extra helderheid voor superieur zicht

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 390 meter

De Philips Ultinon Drive 2001R geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 390 meter*. Onze LED-lichtbalk produceert 4400 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2001R is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. Hij is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. Bestand tegen onderdompeling in water en hogedrukreiniging (IP68- en IP69K-

classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2001R zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lamp van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zal jarenlang meegaan.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lamp

De Philips Ultinon Drive 2001R voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee

Breekbestendig

ECE R10

ECE R149

ECE-referentienummer: 37,5

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

Installatiehoek: 360°

Materiaal: Gegoten aluminium

Aantal LED's: 40 x 5W

Offroad boost: Nee

Behuizing ontworpen uit één stuk

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Collectie: Ultinon Drive 2000

Krasbestendige lens

Technologie: LED

Breedte: 180 mm / 7 in

Installatie van de boostfunctie: Nee

corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant

ECE R148: n.v.t.

Parkeerstadslucht

Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Warmteafvoer: Gegoten met aluminiumpoedercoating

Corrosiebescherming: Ja, met aluminiumpoedercoating

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Lichtbundel 1 lux-m: 390

Effectieve lichtopbrengst: 4200 lumen

Ruwe lichtopbrengst: 10.000 lumen

Lichtbundel: Combo-bundel

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD2001RX1

GOC: 01852633

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018526

EAN3: 8719018018533

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2

Afmetingen doos-L (mm): 362

Afmetingen doos-B (mm): 105

Afmetingen doos-H (mm): 90

Aantal producten in de doos: 1 lamp

