

PHILIPS

20-inch LED-
lichtbalk

Ultinon Drive 7000

Gekeurd voor op de weg ECE
R149 - 30+30

4000 lm, 480 m straal, 520 m
boost

Off-road lichtboost

Verwarmde ontdooilens

LUMUD7050LX1



Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 520 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Robuust ontwerp voor zware omstandigheden

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense, verre en brede verlichting voor superieure zichtbaarheid

Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

- Verbeterde off-road veiligheid met boostfunctie voor meer vermogen

Kenmerken

Tot 480 meter zicht

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk biedt een schitterende lichtbundel die de weg vóór u tot wel 480 meter verlicht*. De effectieve 4000 lumen zijn homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, voor een intense, verre en brede verlichting met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin creëert daglichtomstandigheden, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders gefocust blijven.

Boost voor extra off-road vermogen

De Philips Ultinon Drive 7050L is uitgerust met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt onze LED-lichtbalk een uitstekende, wettelijk toegestane helderheid en meer veiligheid. Voor off-road kunt u kiezen voor een hogere intensiteit van 5300 lumen. Schakel de boostfunctie in voor het volledige vermogen en de straallengte te vergroten tot 520 meter. Betere prestaties voor zwaardere omstandigheden.

Verwarmde ontdooilens

In de winter kunnen sneeuw en ijs zich ophopen op uw LED-lichtbalken, waardoor het lichtbundelpatroon verandert en het zicht minder wordt. Met de Philips Ultinon Drive UD7050L-ontdooifunctie houdt u sneeuw en ijs van uw lens voor geweldige lichtprestaties, zelfs onder de slechtste weersomstandigheden.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk voldoet aan de ECE-normen en is 100% gekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Deze kan

afzonderlijk en centraal op voertuigen worden geïnstalleerd, en toch ECE-compatibel zijn met het grootlicht, dankzij het ontwerp met dubbele lichtmodule in één balk.

Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke ontwerp met laag profiel maakt de installatie eenvoudiger en dankzij de beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor montage achter (UD1001M optioneel) beschikt u over flexibele montageopties. De lichtbalk is voorzien van een voorbedrade mannelijke/vrouwelijke 4-pins superseal DT-connector en een beveiliging tegen overbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.

Gebouwd voor zware omstandigheden

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Hij is schokbestendig (IK07-classificatie) om probleemloze prestaties te garanderen op de weg en off-road, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. De lichtbalk is bestand tegen onderdompeling in water en tegen de hogedrukreiniger die u gebruikt om uw auto achteraf te reinigen (IP69K-classificatie). De geanodiseerde en voorbehandelde behuizing met poedercoating biedt een ultieme corrosiebescherming tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De Philips Ultinon Drive biedt u duurzaam licht op uw reizen over land, waar ze u ook naartoe leiden.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus

Breekbestendig

Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd
ECE R10

ECE R149

ECE-referentienummer: 30+30

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

Installatiehoek: 360°

Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium

Offroad boost: Nee

Behuizing ontworpen uit één stuk

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Collectie: Ultinon Drive 7000

Krasbestendige lens

Technologie: LED

Breedte: 573 mm / 20 in

Installatie van de boostfunctie

Accessoires (optioneel): LUMUD1001M,

LUMUD1003W, LUMUD1004W

corrosiebestendige beugels: Beugels voor zijmontage

ECE R148

Parkeerstadslucht: Nee

Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Lichtbundel 1 lux-m: 480

Lichtbundel 1 lux (boost) m: 520

Effectieve lichtopbrengst: 4000 lumen

Ruwe lichtopbrengst: 19800 lumen

Effectieve lichtopbrengst (boost): 5300 lumen

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD7050LX1

GOC: 01848994

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018489

EAN3: 8719018018496

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4

Afmetingen doos-L (mm): 865

Afmetingen doos-B (mm): 90

Afmetingen doos-H (mm): 90

Aantal producten in de doos: 1 lamp

Verpakkingsinformatie

Lengte: 880 cm

Breedte: 20 cm

Hoogte: 20 cm

