

PHILIPS



4 inch LED-lichtbalk

Ultinon Drive 5100

Gekeurd voor op de weg ECE
R149-12,5

1150 lm, lichtbundel 240 m

Tweekleurig stadslicht

Elk terrein, alle
weersomstandigheden



LUMUD5101LX1

Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren tot 240 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Met IP68- en IP69K-classificatie om de elementen te weerstaan

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 240 meter

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 240 meter verlicht*. De effectieve lichtstroom van 1150 lumen wordt homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, waardoor er een intense verlichting wordt gegenereerd die ver en breed schijnt, met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

Met de geanodiseerde voorbehandelde bovenlaag met poedercoating voor de auto-industrie is de Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voorzien van een ultieme bescherming tegen corrosie. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. Bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra

LED-lampen van Philips zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zullen jarenlang meegaan.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig. De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor op de weg bij grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke, onopvallende ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en flexibele montageopties zijn mogelijk met beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor achtermontage (UD1001M optioneel). De kabel wordt geleverd met een voorbedrade male/female 3-pins Superseal DT-connector en is beveiligd tegen spanningsoverbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee
Breekbestendig
ECE R10
ECE R149
ECE-referentienummer: 12,5
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
Installatiehoek: 360°
Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
Offroad boost: Nee
Behuizing ontworpen uit één stuk
Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Collectie: Ultinon Drive 51000
Krasbestendige lens
Technologie: LED
Breedte: 150 mm / 4 in
Installatie van de boostfunctie: Nee
Accessoires (optioneel): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
corrosiebestendige beugels: U-vormige montagebeugel
ECE R148
Parkeerstadslicht: Ja, wit of oranje
Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K
Lichtbundel 1 lux-m: 240
Effectieve lichtopbrengst: 1150 lumen
Ruwe lichtopbrengst: 4950 lumen

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5101LX1
GOC: 01842750

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018427
EAN3: 8719018018434

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8,0
Afmetingen doos-L (mm): 350
Afmetingen doos-B (mm): 90
Afmetingen doos-H (mm): 90
Aantal producten in de doos: 1 lamp

Verpakkingsinformatie

Lengte: 370 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 200 cm

