

PHILIPS

9 inch rond LED-
rijlicht

Ultinon Drive 5100

Gekeurd voor op de weg ECE
R149 - 40

8000 lm, lichtbundel 410 m

Tweekleurig stadslicht

Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD5001RX1



Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren tot 410 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP68- en IP69K-waterbestendig om de elementen te weerstaan

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-rijlichten die goedgekeurd zijn voor op de weg

Kenmerken

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen.

Corrosiebestendige beugels

De Philips Ultinon Drive UD5001R LED-rijverlichting biedt ultieme bescherming tegen corrosie dankzij de geanodiseerde voorbehandelde en voor de automobiellindustrie geschikte behuizing met poedercoating. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. De verlichting is bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lamp van Philips is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zal jarenlang meegaan.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5001R LED-rijverlichting van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat de verlichting altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En het kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee
Breekbestendig
ECE R10
ECE R149
ECE-referentienummer: 45
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
Installatiehoek: 360°
Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
Offroad boost: Nee
Behuizing ontworpen uit één stuk
Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Collectie: Ultinon Drive 51000
Krasbestendige lens
Technologie: LED
Breedte: 215 mm / 9 in
Installatie van de boostfunctie: Nee
Accessoires (optioneel): LUMUD1003W, LUMUD1004W
corrosiebestendige beugels: U-vormige montagebeugel
ECE R148
Parkeerstadslucht: Ja, wit of oranje
Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K
Lichtbundel 1 lux-m: 390
Effectieve lichtopbrengst: 8000 lumen
Ruwe lichtopbrengst: 17000 lumen.

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5001RX1
GOC: 01850233

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018502
EAN3: 8719018018519

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2
Afmetingen doos-L (mm): 362
Afmetingen doos-B (mm): 105
Afmetingen doos-H (mm): 90
Aantal producten in de doos: 1 lamp

Verpakkingsinformatie

Lengte: 380 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 230 cm

