

PHILIPS

Flood audio

Xperion 6000

1.000 lm/250 lm Spot

Bluetooth-Lautsprecher

Lichtzoom-Funktion

Bewegungssensor

LUMX60FLAUX1



Für Sie entwickelt

Audiofähiges LED-Projektionslicht

Der Philips Xperion 6000 Flood audiofähige Projektor verfügt über einen 1.000 Lumen starken Arbeitsstrahler, einen 250 Lumen starken Spot und einen variablen Leuchtstrahl, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach kontrollieren, während Sie über die Bluetooth Flood Audio-Lautsprecher Musik hören können.

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Äußerst vielseitig

- Laden anderer Geräte über einen praktischen USB-Anschluss
- Bluetooth-Audiolautsprecher

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel (IP55/IK07)

Intelligentes, ergonomisches Design

- Die Bewegungserkennung ermöglicht die Fernbedienung der Lampe
- Smart-Zoom-Regler zur einfachen Lichtsteuerung
- Intelligenter Griff zur Positionierung der Lampe für freihändige Nutzung

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Leistungsstarkes weißes Licht (1000 Lumen/10 W) leuchtet einen großen Bereich aus
- Die beiden am häufigsten verwendeten Leuchten in einer Lampe

Besonderheiten

Beleuchten Sie den gesamten Arbeitsbereich

Egal, ob Sie einen Arbeitsbereich ausleuchten, eine Wandleuchte vorübergehend ersetzen oder Licht für Aktivitäten im Freien benötigen, der kompakte Philips Xperion 6000 Flood Audio Projektor ist optimal für die Ausleuchtung großer dunkler Bereiche geeignet. Er liefert leistungsstarke 1.000 Lumen (10 W), und das gleichmäßig helle Licht wird in einem besonders großen Winkel abgestrahlt. Wenn Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie zu 100 Lumen wechseln.

Multifunktionslampe

Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtmengen. Der audiofähige Philips Xperion 6000 Flood Projektor kombiniert die zwei am häufigsten verwendeten Arten von Arbeitsleuchten in einer. Ein homogenes Weitwinkel-Flutlicht für Arbeiten in großen Bereichen über längere Zeiträume und ein fokussierter Lichtstrahl, der die Beleuchtung auf kleine Bereiche konzentriert, um den besten Kontrast und die beste Helligkeit zu erhalten, ideal für detaillierte Inspektionen und enge Räume.

Genießen Sie Ihre Musik während der Arbeit

Verbinden Sie Ihr Telefon kabellos per Bluetooth mit dem audiofähigen Philips Xperion 6000 Flood Projektor, um Ihre Musik laut und deutlichwiedergeben.

Laden Sie andere Geräte auf

Der audiofähige Philips Xperion 6000 Flood Projektor kann auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte, z. B. Ihres Telefons, verwendet werden. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss an der Rückseite der Lampe an, um den Aufladevorgang zu starten.

Steuern Sie Ihre Lampe aus der Ferne

Wenn Sie beide Hände zum Arbeiten benötigen, können Sie das Licht per Fernzugriff ein- oder ausschalten, indem Sie einfach mit der Hand winken. Der Sensor reagiert nur auf zweimal Winken, um unbeabsichtigte Bewegungen zu ignorieren.

Smart-Zoom-Regler

Der ergonomische Smart-Zoom-Regler wurde in Zusammenarbeit mit Mechanikern entwickelt und ermöglicht Ihnen, das Licht anzupassen, von weiter Flutlichtbeleuchtung bis hin zum fokussierten Lichtstrahl, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Der drehbare Smart-Zoom-Regler befindet sich an der Seite der Lampe und ist immer in Reichweite, sodass Sie die Lampe nicht bewegen müssen. Das intelligente Design

der Lampe erinnert sich an Ihre letzte Einstellung und leuchtet bei erneutem Einschalten direkt mit der gewünschten Intensität.

Vielseitige Aufsätze

Der intelligente Griff kann als Stütze zur Aufstellung des Projektors, als Haken zum Aufhängen, auf ein Stativ aufgeschraubt oder über den integrierten Magneten an einer Metalloberfläche angebracht werden. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie die Lampe ganz einfach im richtigen Winkel ausrichten und den Strahl genau dorthin projizieren, wo er benötigt wird.

Bis zu 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung*.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Der audiofähige Projektor Philips Xperion 6000 Flood wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit gemäß IK07 und Wasserbeständigkeit gemäß IP55 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, denn selbst die ruhigsten Hände benötigen zusätzliche Unterstützung.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Vielseitig und dennoch leistungsstark

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet, Intelligenter Griff

Stoßfestigkeit (IK): IK07

Magnet: Magnetischer Griff

Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

Produktreihe: Xperion 6000

Technologie: COB-LED

UV-Leckerkennung: Nein

Haken: Um 180° drehbar

Schutzart (IP): IP55

Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

Audiolautsprecher: 2 x 2,5 Watt

Bluetooth-Verbindung

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 100 degree

Farbtemperatur: 6.000 K

Abstrahlwinkel (Pointer): 15 degree

Lichtleistung (Pointer): 250 Lumen

Lichtleistung (Eco): 100 Lumen

Lichtleistung (Boost): 1000 Lumen

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 3,7 V

Stromquelle: Akku

Akkukapazität: 4400 mAh mAh

Akkulaufzeit (Boost): 3 Std.

Akkulaufzeit (Eco): 22 Std.

Akkutyp: Lithium-Akku

Steckertyp: EU-Stecker (nicht im Lieferumfang für Großbritannien enthalten)

Ladekabel-Typ: USB-C

Akkuladezeit: Bis zu 5 Stunden

Wattleistung: 10 W

Akkulaufzeit (Pointer): 9 Std.

Akkulaufzeit (Audio): 20h

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60FLAUX1

Bestellcode: 1911031

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018019110

EAN3: 8719018019127

Produktinformationen

Länge: 90 cm

Höhe: 140 cm

Packungsmenge/MOQ: 6

Breite: 60

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter

