

PHILIPS

20-inch LED-lightbar

Ultinon Drive 5100

Gekeurd voor op de weg ECE
R149 - 30+30

4000 lm, lichtbundel 500 m

Tweekleurig stadslicht

Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD5103LX1



Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 500 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP68- en IP69K-waterbestendig om de elementen te weerstaan

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 500 meter

De Philips Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 500 meter verlicht*. De effectieve lichtstroom van 4000 lumen wordt homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, waardoor een intense verlichting die ver en breed schijnt wordt gegenereerd, met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

Met de geanodiseerde voorbehandelde bovenlaag met poedercoating voor de auto-industrie is de Philips Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk voorzien van een ultieme bescherming tegen corrosie. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. Bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lampen van Philips zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zullen jarenlang meegaan.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5103L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. De lichtbalk kan in één stuk en midden op voertuigen worden geïnstalleerd en toch voldoen aan ECE-normen, dankzij het ontwerp met dubbele lichtmodule in één balk.

Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke, onopvallende ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en flexibele montageopties zijn mogelijk met beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor achtermontage (UD1001M optioneel). De kabel wordt geleverd met een voorbedrade male/female 4-pins Superseal DT-connector en is beveiligd tegen spanningsoverbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee
Breekbestendig
ECE R10
ECE R149
ECE-referentienummer: 30
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
Installatiehoek: 360°
Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
Offroad boost: Nee
Behuizing ontworpen uit één stuk
Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
Collectie: Ultinon Drive 51000
Krasbestendige lens
Technologie: LED
Breedte: 558 mm / 20 in
Installatie van de boostfunctie: Nee
Accessoires (optioneel): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
ECE R148
Parkeerstadslucht: Ja, wit of oranje
Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K
Lichtbundel 1 lux-m: 500
Effectieve lichtopbrengst: 4000 lumen
Ruwe lichtopbrengst: 19800 lumen

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5103LX1
GOC: 01846594

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018465
EAN3: 8719018018472

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
Afmetingen doos-L (mm): 610
Afmetingen doos-B (mm): 105
Afmetingen doos-H (mm): 90
Aantal producten in de doos: 1 lamp

Verpakkingsinformatie

Lengte: 630 cm
Breedte: 200 cm
Hoogte: 230 cm

