

PHILIPS

Set LED-lichtbalken
van 6 inch (x2)

Ultinon Drive 2000

Gekeurd voor op de weg ECE
R149-10

2000 lm, lichtbundel +270 m

LED-stadslichtfunctie

Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD2001LX2



Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit licht dat wel tot 270 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lichtbalken die goedgekeurd zijn voor op de weg

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Rbuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Val meer op dankzij extra stadslichten

- Extra stadslichten waardoor u opvalt

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Ultinon Drive 2000

Set LED-lichtbalken van 6 inch (x2)

LUMUD2001LX2/10

Kenmerken

Heldere LED-stadslichten

Probeer onze Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk met stadslichten en u zult nooit onopgemerkt blijven op zijwegen of op parkeerplaatsen.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. De lichtbalk is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. Hij is bestand tegen onderdompeling in water (IP67-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lampen van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zullen jarenlang meegaan.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lampen

De Philips Ultinon Drive 2001L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-lichtbalken van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Specificaties

Productbeschrijving

Activering van de boostmodus: Nee
Breekbestendig
ECE R10
ECE R149
ECE-referentienummer: 10
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP67
Installatiehoek: 360°
Materiaal: Gegoten aluminium
Aantal LED's: 16 x 5W, 6 x 5W
Offroad boost: Nee
Behuizing ontworpen uit één stuk
Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 65 °C
Collectie: Ultinon Drive 2000
Krasbestendige lens
Technologie: LED
Breedte: 163 mm / 6 in
Installatie van de boostfunctie: Nee
corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
ECE R148
Parkeerstadslicht
Type stekker: 3-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
Warmteafvoer: Gegoten met aluminiumpoedercoating
Corrosiebescherming: Ja, met aluminiumpoedercoating

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K K
Lichtbundel 3 lux-m: 140
Lichtbundel 1 lux-m: 270
Effectieve lichtopbrengst: 2000 lumen
Ruwe lichtopbrengst: 3270 lumen
Lichtbundel: Combo-bundel

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD2001LX2
GOC: 01832894

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018328
EAN3: 8719018018335

Verpakkingsinformatie

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
Afmetingen doos-L (mm): 180
Afmetingen doos-B (mm): 150
Afmetingen doos-H (mm): 80
Nettogewicht product-g: 1138±36
Brutogewicht doos-g: 1138±36
Aantal producten in de doos: 2 lampen

