

PHILIPS



Headlight

Xperion 6000

300 Lumen Panoramastrahl

Drehbare Spotleuchte mit
120 Lumen

Bewegungssensor

Hochwertiges, weiches Kopfband



LUMX60HEADX1

Für Sie entwickelt

Dual-Modus, LED-Lampe mit Bewegungserkennung

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe projiziert einen 300 Lumen starken Panorama-Lichtstrahl. Die drehbare 120-Lumen-Spotleuchte beleuchtet jedes Detail. Eine zusätzliche Bewegungserkennungsfunktion macht es zu einem vielseitigen Werkzeug, durch das Ihre Hände frei bleiben

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Hochwertige Verarbeitung

- Komfortables Kopfband
- Stoßfestes Gehäuse gemäß IK07
- Spritzwasser- und staubgeschützt gemäß IP65

Dual-Modus-Lichtleistung

- 220° Panorama-LED-Leuchtstrahl
- Drehbares Lichtmodul

Verbesserte Vielseitigkeit

- Modus mit Bewegungssensor
- Langlebiger Akku mit Schnellaufladung

Besonderheiten

Drehbares LED-Spotlicht-Modul

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe verfügt über eine um 60 Grad drehbare Spotleuchte, sodass Sie das Licht genau dorthin richten können, wo Sie es benötigen, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe verfügt über einen Modus mit Bewegungssensor für die freihändige Verwendung. Dabei steuern Sie die Stirnlampe, indem Sie die Hand vor den Sensor halten. Um den Sensormodus zu aktivieren, schalten Sie die Lampe ein, drücken Sie die Taste für den Bewegungssensor, bis die blaue Leuchte in der oberen linken Ecke aufleuchtet – nun können Sie die freihändige Bedienung nutzen.

Langlebiger Akku mit Schnellaufladung

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe benötigt für eine vollständige Aufladung nur 2,5 Stunden. Der Akku hält 2,5 bis 4,5 Stunden, damit Sie einen ganzen Tag lang ohne Unterbrechung arbeiten können. Anschließend laden Sie sie über Nacht auf und sind am nächsten Tag wieder einsatzbereit.

Komfortables Kopfband

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe verfügt über ein rutschfestes, elastisches Kopfband, das bequem um Ihren Kopf passt. Das Kopfband lässt sich leicht einstellen.

Stoßfestes Gehäuse gemäß IK07

Die robuste Philips Xperion 6000 Stirnlampe entspricht dem internationalen Standard für Stoßfestigkeit gemäß IK07 und ist für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen geeignet.

Bis zu 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung*.

Klarer Panorama-Lichtstrahl

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe projiziert ein weißes Panoramalicht mit einem Abstrahlwinkel von 220°. Sie leuchtet mit ihrem 300 Lumen starken Hauptlicht bis zu 70 Meter weit. Das 6.000 Kelvin starke Licht ist sanft zu den Augen, verbessert den Sehkomfort und reduziert die Belastung der Augen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Spritzwasser- und staubgeschützt gemäß IP65

Die Philips Xperion 6000 Stirnlampe erfüllt die internationalen Anforderungen zu Spritzwasserschutz und Staubbeständigkeit gemäß IP65. Die Stirnlampe wurde nach strengen Fertigungsstandards mit mehreren Versiegelungsschritten hergestellt und hält Spritzwasser und Staub stand.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: 220° Panorama-LED-Lichtstrahl

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Bewegungserkennung

Kopfband

Haken: Nein

Stoßfestigkeit (IK): IK07

Magnet: Nein

Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

Ausrichtbares Licht: Um 60° drehbares Spotlicht-Modul

Lichtzeiger

Produktreihe: Xperion 6000

UV-Leckerkennung: Nein

Schutzart (IP): IP65

Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 220 degree

Farbtemperatur: 6.000 K

Abstrahlwinkel (Pointer): 15 degree

Lichtleistung (Pointer): 120 Lumen

Lichtleistung (Eco): 150 Lumen

Lichtleistung (Boost): 300 Lumen

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 3,7 V

Stromquelle: Akku

Akkukapazität: 1200 mAh

Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 2,5 Stunden

Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 4 Stunden

Akkutyp: LFP-Batterie

Steckertyp: Nicht im Lieferumfang enthalten

Ladekabel-Typ: USB-C

Akkuladezeit: Bis zu 2,5 Stunden

Wattleistung: 2 W

Akkulaufzeit (Pointer): Bis zu 4,5 Stunden

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60HEADX1

Bestellcode: 02173131

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018021731

EAN3: 8719018021748

Produktinformationen

Packungsmenge/MOQ: 6

Gewicht mit Batterien: 80 g

Kabellänge: USB Typ-C 100 cm-Kabel

