

# PHILIPS



## Slim

### Xperion 6000

500 lm Boost/250 lm Eco

150 lm Spotlicht

Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco: 7 Std.)

Vielseitig und drehbar



X60SLIMX1

## Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die Philips Xperion 6000 Slim ist vielseitig und ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270 ° drehbare Lichtmodul, den leistungsstarken Strahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen.

#### **Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich**

- Intelligente Lösungen zum Aufladen und Auffinden Ihres Geräts

#### **Erweiterte Garantie**

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

#### **Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos**

- Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel (IP54/IK07)

#### **Intelligentes, ergonomisches Design**

- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse
- Präzises, um 270° drehbares Licht

#### **Sehen Sie, wo andere nichts sehen**

- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi
- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen

# Besonderheiten

## Mehrere Lichtmodi



Ausgestattet mit hochwertigen und hellen LED-Leuchten zeigt die Philips Xperion 6000 Slim Objekte über die Hauptquelle mit breitem Lichtstrahl und hoher Leuchtkraft von 250 lm im Eco-Modus und 500 lm im Boost-Modus klar und deutlich. Nutzen Sie das 150 lm starke Spotlicht, damit Sie besser sehen und auch die kleinsten Details erkennen können.

## Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 Slim ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 7 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 9 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 Slim verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

## Beleuchten Sie Ihre Arbeit



Die Philips Xperion 6000 Slim ist eine vielseitige Leuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von engen Räumen eignet. Dank des einzigartigen,

um 270° drehbaren Lichtmoduls können Sie das Licht ganz einfach dort positionieren, wo Sie es benötigen. Durch die verschiedenen Positionen können Sie auch in engen Arbeitsbereichen etwas erkennen. Diese Arbeitsleuchte lässt sich zur kompakten Aufbewahrung zusammenklappen.

## Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

## Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 Slim wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit gemäß IP54 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

## Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung<sup>1</sup>

## Erweitern Sie Ihre Arbeitsleuchten



Machen Sie sich keine Sorgen mehr über den Verlust Ihres Geräts. Mit der Funktion "Find My Device" können Sie es ganz einfach finden. Verwenden Sie die Fernbedienung, um einen akustischen Signalton und ein Blinklicht auszulösen und das Gerät zu lokalisieren. Das auffällige, hellgrüne Gehäuse hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät auch in dunklen Umgebungen zu erkennen. Testen Sie die Philips Dockingstation für eine einfache und schnelle Nutzung der Arbeitsleuchte. Auf einem Tisch platziert ermöglicht die Dockingstation kabelloses Aufladen Ihrer Leuchte.<sup>2</sup> Weitere Informationen finden Sie unter: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

## Daten

### Marketing-Spezifikationen

**Produktmerkmale:** Vielseitig und drehbar  
**Zu erwartende Vorteile:** Für Sie entwickelt

### Produktbeschreibung

**Freihandfunktion:** Drehbarer Haken, starker Magnet  
**Haken:** 360-Grad-Rotation  
**Stoßfestigkeit (IK):** IK07  
**Magnet:** 2 Magnete  
**Materialien und Verarbeitung:** Robustes ABS + weiches Gummi  
**Betriebstemperatur:** -10 °C bis 40 °C  
**Produktreihe:** Xperion 6000  
**Technologie:** COB-LED  
**UV-Leckerkennung:** Nein  
**Schutzart (IP):** IP54  
**Widerstandsfähig gegen:** Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

### Lichteigenschaften

**Abstrahlwinkel:** 100 degree  
**Farbtemperatur:** 6.000 K  
**Lichtleistung (Pointer):** 180 Lumen  
**Lichtleistung (Eco):** 250 Lumen  
**Abstrahlwinkel (Pointer):** 15°  
**Lichtleistung (Boost):** 500 Lumen

### Elektrische Eigenschaften

**Spannung:** 3,7 V  
**Stromquelle:** Akku  
**Akkukapazität:** 2600 mAh  
**Akkulaufzeit (Boost):** Bis zu 4,5 Stunden  
**Akkulaufzeit (Eco):** Bis zu 7 Stunden  
**Akkutyp:** Lithium-Akku  
**Steckertyp:** EU-Stecker  
**Ladekabel-Typ:** USB-C  
**Akkuladezeit:** Bis zu 4 Stunden  
**Wattleistung:** 5 W  
**Akkulaufzeit (Pointer):** Bis zu 9 Stunden

### Bestellinformationen

**Bestellnummer:** X60SLIMX1  
**Bestellcode:** 01467231

### Verpackungsdaten

**EAN1:** 8719018014672  
**EAN3:** 8719018014689

### Produktinformationen

**Länge:** 5.2 cm  
**Höhe:** 17.5 cm  
**Packungsmenge/MOQ:** 6  
**Gewicht mit Batterien:** 334 g  
**Kabellänge:** 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter

### Umverpackungsinformationen

**Länge:** 19.5 cm  
**Breite:** 16.5 cm  
**Höhe:** 18 cm

