

PHILIPS

Flood

Xperion 6000

1.000 lm/250 lm Spot

Lichtzoom-Funktion

Bewegungssensor

Äußerst vielseitig

LUMX60FLX1



Für Sie entwickelt

Multifunktions-LED-Projektionslampe

Der Multifunktions-Projektor der Philips Xperion 6000 Flood verfügt über ein 1.000 Lumen starkes Flutlicht und einem variablen Leuchtstrahl, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach kontrollieren. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Äußerst vielseitig

- Laden anderer Geräte über einen praktischen USB-Anschluss

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP65/IK07)

Intelligentes, ergonomisches Design

- Die Bewegungserkennung ermöglicht die Fernbedienung der Lampe
- Smart-Zoom-Regler zur einfachen Lichtsteuerung
- Intelligenter Griff zur Positionierung der Lampe für freihändige Nutzung
- Wiederaufladbar über USB Typ C oder kabellose über Dockingstation

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Leistungsstarkes weißes Licht (1000 Lumen/10 W) leuchtet einen großen Bereich aus
- Die beiden am häufigsten verwendeten Leuchten in einer Lampe

Besonderheiten

Beleuchten Sie den gesamten Arbeitsbereich

Egal, ob Sie einen Arbeitsbereich ausleuchten, eine Wandleuchte vorübergehend ersetzen oder Licht für Aktivitäten im Freien benötigen, der kompakte Philips Xperion 6000 Flood Projektor ist optimal für die Ausleuchtung großer dunkler Bereiche geeignet. Er liefert leistungsstarke 1.000 Lumen (10 W), und das gleichmäßig helle Licht wird in einem besonders großen Winkel abgestrahlt. Wenn Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie zu 100 Lumen wechseln.

Multifunktionslampe

Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtmengen. Der Philips Xperion 6000 Flood Projektor kombiniert die zwei am häufigsten verwendeten Arten von Arbeitsleuchten in einer. Ein homogenes Weitwinkel-Flutlicht für Arbeiten in großen Bereichen über längere Zeiträume und ein fokussierter Lichtstrahl, der die Beleuchtung auf kleine Bereiche konzentriert, um den besten Kontrast und die beste Helligkeit zu erhalten, ideal für detaillierte Inspektionen und enge Räume.

Smart-Zoom-Regler

Der ergonomische Smart-Zoom-Regler wurde in Zusammenarbeit mit Mechanikern entwickelt und ermöglicht Ihnen, das Licht anzupassen, von weiter Flutlichtbeleuchtung bis hin zum fokussierten Lichtstrahl, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Der drehbare Smart-Zoom-Regler befindet sich an der Seite der Lampe und ist immer in Reichweite, sodass Sie die Lampe nicht bewegen müssen. Das intelligente Design der Lampe erinnert sich an Ihre letzte Einstellung und leuchtet bei erneutem Einschalten direkt mit der gewünschten Intensität.

Steuern Sie Ihre Lampe aus der Ferne

Wenn Sie beide Hände zum Arbeiten benötigen, können Sie das Licht per Fernzugriff ein- oder ausschalten, indem Sie einfach mit der Hand

winken. Der Sensor reagiert nur auf zweimal Winken, um unbeabsichtigte Bewegungen zu ignorieren.

Vielseitige Aufsätze

Der intelligente Griff kann als Stütze zur Aufstellung des Projektors, als Haken zum Aufhängen, auf ein Stativ aufgeschraubt oder über den integrierten Magneten an einer Metalloberfläche angebracht werden. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie die Lampe ganz einfach im richtigen Winkel ausrichten und den Strahl genau dorthin projizieren, wo er benötigt wird.

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Die Philips Xperion 6000 Flood wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit und eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, denn selbst die ruhigsten Hände benötigen zusätzliche Unterstützung.

Laden Sie andere Geräte auf

Der Philips Xperion 6000 Flood Projektor kann auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte, z. B. Ihres Telefons, verwendet werden. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss an der Rückseite der Lampe an, um den Aufladevorgang zu starten.

Bis zu 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung*.

Sofort einsatzbereit

Der Philips Xperion 6000 Flood LED-Strahler kann über ein USB-Typ C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder direkt kabellos über die Philips Dockingstation aufgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter: Philips.com/Xperion-6000

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Leistungsstark und ergonomisch

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet, Intelligenter Griff

Stoßfestigkeit (IK): IK07

Magnet: Magnetischer Griff

Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

Produktreihe: Xperion 6000

Technologie: COB-LED

UV-Leckerkennung: Nein

Haken: Um 180° drehbar

Schutzart (IP): IP65

Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

Bluetooth-Verbindung

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 100 degree

Farbtemperatur: 6.000 K

Abstrahlwinkel (Pointer): 15 degree

Lichtleistung (Pointer): 250 Lumen

Lichtleistung (Eco): 100 Lumen

Lichtleistung (Boost): 1000 Lumen

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 3,7 V

Stromquelle: Akku

Akkukapazität: 4400 mAh mAh

Akkulaufzeit (Boost): 3 Std.

Akkulaufzeit (Eco): 22 Std.

Akkutyp: Lithium-Akku

Steckertyp: EU-Stecker (nicht im Lieferumfang für Großbritannien enthalten)

Ladekabel-Typ: USB-C

Akkuladezeit: Bis zu 5 Stunden

Wattleistung: 10 W

Akkulaufzeit (Pointer): 9 Std.

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60FLX1

Bestellcode: 1909731

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018019097

EAN3: 8719018019103

Produktinformationen

Länge: 90 cm

Höhe: 140 cm

Packungsmenge/MOQ: 6

Breite: 60

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter

