

# PHILIPS



## Professional Soundbar

2.1 Soundbar

sisäänrakennettu subwoofer



HAL5023

## Mukaansatempaava TV:n äänimaailma

### Sisäänrakennettu subwoofer

Ääntä tehostava subwoofer tekee Philips MediaSuite -television käyttökokemuksesta entistä paremman. Sen asennus, määrittäminen ja ohjaus on helppoa. Sisäänrakennettu subwoofer on suunniteltu tuomaan lisäpotkua esimerkiksi erikoistehosteisiin ja musiikin kuunteluun.

#### **Ammattimainen, selkeä hallinta**

- Helppo ottaa käyttöön ja kloonata TV:n ammattiasetusten valikosta
- Kätevä virtajohto nopeuttaa asennusta
- Mukautettavat ääniasetukset
- Bluetooth-tietojen hallittu poisto
- Ohjaa soundbaria TV:n kaukosäätimellä
- Sijoita vapaasti seinälle tai tasolle
- Varkaudenesto-ominaisuus
- Ammattitason takuu

#### **Erinomainen TV-ääni suosikkisisällöllesi**

- Vaikuttavampi TV-ääni
- Toista ääntä Bluetooth-yhteydellä

# Kohokohdat

## Vaikuttava TV-ääni

Nauti paremmasta äänestä kaikissa ohjelmissa ja musiikissa. 2.1-kanavainen ääni toistaa äänitehosteet, musiikin ja dialogin erinomaisen tarkasti. Sisäänrakennetun subwooferin ansiosta voit tuntea matalat äänet niin musiikissa kuin toimintaelokuviissakin.

## Bluetooth-ääni

Yhdistä mobiililaitteesi Bluetooth-yhteydellä ja kuuntele haluamaasi musiikkia soundbarin erinomaisella äänenlaadulla.

## Helppo ottaa käyttöön ja kloonata

Soundbarin asetukset on helppo määrittää MediaSuite TV:n ammattiasetusten valikosta. Kaikki tarvittavat asetukset voidaan kopioida muihin televisioihin kloonamalla.

## Kätevä virtajohto

Erityisen virtajohdon sovittimen ansiosta soundbar ja TV saavat virtaa samasta pistorasiasta.

## Hallittu poisto

Bluetooth-yhteyksien muodostamiseen käytettyjen mobiililaitteiden tiedot poistetaan TV:stä käyttäjätietojen tyhjentämiskäytännön mukaisesti.

## Sijoittelun vapaus

Virtaviivaisesti muotoillun TV:n voi joko asettaa pöydälle tai kiinnittää seinälle mukana toimitettavilla seinäkiinnikkeillä – se näyttää upealta kummallakin tavalla.

## Varkaudenesto

Estä varkaudet mukana toimitettavalla varkaudenestokaapelilla.

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

Seinäkiinnitys

Varkaudenesto-ominaisuus: johto

## Ääni

Taaajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Stadion

Kaiuttimien lähtöteho: Enintään 200 W / 100 W RMS (10 % THD)

Kaiutinkokoonpano: 2.1 (2x 2" + 1x 3")

## Liitännät

Bluetooth: SBC, A2DP

Bluetooth-versio: 4.2

HDMI-liitäntöjen määrä: 1

HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Easylink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

## Virta

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus: 30 W

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

## Lisätarvikkeet

Mukana: Seinäteline (2 kpl), Y:n muotoinen virtajohdon sovitin, HDMI-kaapeli, Takuuvihko

## Mitat

Pakkauksen mitat (LxSxK): 91,5 x 18 x 13 cm

Laitteen paino: 2,5 kg

Kokonaispaino: 3,8 kg

Tuotteen mitat (LxSxK): 70 x 12 x 7 cm

## Pakkauksen tiedot

EAN: 87 18863 03997 7

## Ulompi pakkaus

GTIN: 1 87 18863 03997 4

Tuotteiden määrä: 4

Ulkolaatikko (L x K x S): 94 x 29 x 38,5 cm

Kokonaispaino: 16,5 kg

Nettopaino: 12 kg

Bruttopaino: 4,5 kg

## Yhteistyössä:

MediaSuite 5000 -sarja: HFL5014 HFL5114 HFL5214

B-line 2000 -sarja: BFL2114 BFL2214

MediaSuite 6000 -sarja: HFL6014 HFL6114 HFL6214

