

# PHILIPS

Téléviseur  
professionnel

66 cm

LCD

26HF5444



## Téléviseur compatible

équipé du tout dernier écran LCD haute définition

Paré pour l'avenir, ce téléviseur HD Ready moderne offre une excellente qualité d'image, doublée d'une foule de fonctions spécialement conçues pour les chambres d'hôtel. En outre, avec l'emplacement SmartCard Xpress disponible en option, il devient entièrement compatible avec de nombreux systèmes.

### Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Connecteur amplifié enceinte externe
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Indicateur de pile faible pour la télécommande

### Compatible System et évolutif

- Boîtier SmartCard Xpress compatible avec les systèmes interactifs
- Alimentation intégrée supplémentaire
- Interface de contrôle Serial Xpress™

### Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

### Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité

# Points forts

## Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

## Connecteur amplifié enceinte externe

Ce connecteur audio amplifié permet d'installer facilement des enceintes externes (par exemple, dans une salle de bains). Plus besoin d'investir dans des équipements externes.

## Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

## Indicateur de pile faible

Cette fonction vous avertit lorsqu'il est nécessaire de remplacer les piles de la télécommande, ce qui évite les appels et les remplacements de piles inutiles.

## Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tierces pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de

contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes (set top boxes) de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

## Alimentation intégrée supplémentaire

L'alimentation intégrée supplémentaire évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation autonome, l'alimentation supplémentaire peut être interrompue pour économiser de l'énergie.

## Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

## Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

## HD Ready



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition

telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

## ESP™

Cette fonction peut être sélectionnée dans le menu de configuration et permet de programmer la mise sous tension automatique du téléviseur après une période définie pour économiser l'énergie et augmenter la durée de vie de l'appareil. Le délai d'extinction peut varier entre 0 et 99 heures.

## Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.



# Caractéristiques

## Image/affichage

**Format d'image:** 16/9, Écran large

**Diagonale de l'écran (pouces):** 26 pouces

**Diagonale de l'écran (cm):** 66 cm

**Luminosité:** 500 cd/m<sup>2</sup>

**Picture enhancement:** Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Réglage de la netteté

**Niveau de contraste (standard):** 1 200:1 (dynamique)

**Type d'écran:** Écran LCD WXGA à matrice active TFT

**Panel resolution:** 1366 x 768p

**Temps de réponse (type):** 8 ms

**Angle de vision horizontal:** 178 degrés

**Angle de vision vertical:** 178 degrés

**Amélioration de l'écran:** Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

**Formats vidéo:** 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Résolution d'affichage prise en charge

**Formats informatiques:** 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz

## Tuner/réception/transmission

**Entrée antenne:** Coaxiale 75 ohms (IEC75)

**Bandes du tuner:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

**Système TV:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

**Video Playback:** NTSC, PAL, SECAM

## Tuner/réception/transmission

**Nombre de présélections:** 125

**Afficheur du tuner:** PLL

## Pratique

**Confort:** Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé

**Type de télécommande:** RC2886

**Autres fonctionnalités:** Verrou Kensington

**Fixation VESA:** 200 x 100 mm

**Incrustation d'images:** Picture in Graphics (PIG)

**Télétexte - améliorations:** Fast Text

## Pratique

**Installation facile:** Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)

**Facilité d'utilisation:** Auto Volume Leveller (AVL), Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound

**Réglages du format d'écran:** 7 modes 16:9,

Réglage automatique du format

**Télécommande:** Téléviseur

**Langues OSD:** Anglais, Français, Allemand

**Télétexte:** Smart Text 10 pages

## Son

**Puissance de sortie (RMS):** 2 x 5 W

**Sound Enhancement:** Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses

**Système audio:** Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround

## Enceintes

**Haut-parleurs intégrés:** 2

## Connectivité

**Fonctions avancées de connectivité:** Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, Connecteur pour haut-parleur externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Compatible SmartCard Xpress

**Nombre de péritel:** 2

**AV 4:** HDMI

**Ext. 1 SCART/péritel:** Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB

**AV 5:** HDMI

**Ext. 2 SCART:** Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo

## Connectivité

**AV 3:** YPbPr

**Connexions avant/latérales:** Entrée audio, Entrée S-Vidéo

**Other connections:** Antenne IEC75

## Alimentation

**Puissance électrique:** 110 - 240 V, 50/60 Hz

**Ambient temperature:** De 5 °C à 40 °C

**Consommation électrique:** 100W Normal operation W

## Accessories

**Included accessories:** Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Télécommande, Support de table, Mode d'emploi

**Accessoires en option:** Télécommande RC2573GR, Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

## Dimensions

**Largeur (base comprise):** 698 millimètre

**Hauteur (base comprise):** 541 millimètre

**Profondeur (base comprise):** 247 millimètre

## Dimensions

**Profondeur de la boîte:** 214 millimètre

**Poids du produit:** 13 kg

**Largeur de l'appareil:** 698 millimètre

**Hauteur de la boîte:** 560 millimètre

**Largeur de la boîte:** 880 millimètre

**Hauteur de l'appareil:** 495 millimètre

**Poids (emballage compris):** 17 kg

**Profondeur de l'appareil:** 102 millimètre

