

PHILIPS

9palcový kulatý
světlo LED

Ultinon Drive 5100

Schváleno dle standardu ECE
R149-40

8 000 lm, délka paprsku 410 m

Dvoubarevné obrysové světlo

Do každého terénu, za každého
počasí

LUMUD5001RX1



Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 5001R LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete na vzdálenost až 410 metrů díky osvětlení, které podává vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodá styl.

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Vodotěsnost IP68 a IP69K pro zkrocení živlů

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné světlomety LED schválené pro silniční použití

Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

Přednosti

Viditelnost až na 410 metrů

Světlomet LED Philips Ultinon Drive 5101R poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 410 metrů*. Nabízí účinných 5 900 lumenů, které vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Brilantní bílá nebo oranžová LED

S našimi přídatnými obrysovými světly LED Philips Ultinon Drive 5001R už nikdy nezůstanete na vedlejších cestách nebo na parkovištích bez povšimnutí. Vyjádřete svůj styl a osobnost výběrem barvy světla. Buď intenzivní oranžové, nebo studené bílé.

Robustní jednodílné tělo

Světlomet LED Philips Ultinon Drive 5001R je vyráběn jako jeden kus, aby vydržel i v těch nejtvrdějších podmínkách. Jeho provedení zajišťuje vynikající řízení teploty a konzistentní vysoký světelný výkon po celou vaši cestu. Díky krytí IK07 je odolný vůči nárazům a zaručuje bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolají nárazům i poškrábání.

Držáky odolné vůči korozi

Světlomet LED Philips Ultinon Drive UD5001R s tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou v automobilové třídě nabízí dokonalou ochranu proti korozi. Jeho montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Odolá sněhu, ledu a dokonce i soli. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

Řada světel LED Philips Ultinon Drive 5001R je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu po dálnkové a obrysové světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světlomety LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Voděodolnost pro odolné světlo

Světlomet LED Philips Ultinon Drive 5001R dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupeň krytí IP69K zajišťuje spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou poté použijete k umytí svého vozu.

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne
Nárazuvzdornost
Standard ECE R10
Standard ECE R149
Referenční číslo ECE: 45
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
Úhel upevnění: 360°
Materiál: Hliníkový výlisek
Funkce Offroad boost: Ne
Jednodílné provedení
Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
Řada: Ultinon Drive 51000
Čočka odolná vůči poškrábání
Technologie: LED
Šířka: 215 mm / 9 inch
Instalace funkce posílení jasu: Ne
Příslušenství (volitelné): LUMUD1003W, LUMUD1004W
držáky odolné vůči korozi: Montážní držák ve tvaru U
ECE R148
Parkovací obrysové světlo: Ano, bílá nebo oranžová
Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K K
Délka paprsku 1 lux na metr: 390
Efektivní světelný tok (lumeny): 8 000 lumenů
Hrubý světelný tok (lumeny): 17 000 lumenů

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD5001RX1
GOC: 01850233

Údaje na obalu

EAN1: 8719018018502
EAN3: 8719018018519

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 2
Rozměry balení-D (mm): 362
Rozměry balení-Š (mm): 105
Rozměry balení-V (mm): 90
Počet výrobků v krabici: 1 světlo

Informace na vnějším balení

Délka: 380 cm
Šířka: 200 cm
Výška: 230 cm

