

PHILIPS

Téléviseur
professionnel

81 cm

LCD

HD Ready

32HF7874



Téléviseur polyvalent pour chambre d'hôtel avec réveil et emplacement SmartCard intégrés

Ce téléviseur LCD HD Ready avec emplacement SmartCard intégré permet d'accéder à une foule de services interactifs et de loisirs multimédias. Ses fonctionnalités spécialement destinées aux chambres d'hôtel garantissent un confort exceptionnel pour les clients et contribuent à réduire le coût d'utilisation.

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Connecteur amplifié enceinte externe
- SmartPower pour des économies d'énergie
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message

Compatible System et évolutif

- Alimentation intégrée supplémentaire
- Logement SmartCard inviolable
- Interface de contrôle Serial Xpress™

Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité

Points forts

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

SmartPower



Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage interne TV pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Horloge intégrée

Grâce à la fonction de réveil, l'horloge intégrée élimine la nécessité de disposer d'un appareil supplémentaire dans la chambre. La synchronisation automatique de l'heure via le télétexte et la conservation des réglages du réveil pendant les coupures de courant passagères garantissent un confort absolu pour les clients.

Connecteur amplifié enceinte externe

Ce connecteur audio amplifié permet d'installer facilement des enceintes externes (par exemple, dans une salle de bains). Plus besoin d'investir dans des équipements externes.

Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

Logement SmartCard intégré

L'emplacement SmartCard intégré permet la connexion de cartes d'application tierces, dotant le téléviseur de nouvelles fonctionnalités, sans nécessiter de boîtiers supplémentaires, ni de connexions externes. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs (set-top boxes) externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.

Alimentation intégrée supplémentaire

L'alimentation intégrée supplémentaire évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation autonome, l'alimentation supplémentaire peut être interrompue pour économiser de l'énergie.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

HD Ready



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.



Caractéristiques

Image/affichage

Format d'image: 16/9, Écran large

Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 80 cm

Luminosité: 500 cd/m²

Picture enhancement: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Réglage de la netteté

Niveau de contraste (standard): 1 600:1 (dynamique)

Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT

Panel resolution: 1366 x 768p

Temps de réponse (type): 8 ms

Angle de vision horizontal: 178 degrés

Angle de vision vertical: 178 degrés

Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz

Tuner/réception/transmission

Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)

Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Système TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Video Playback: NTSC, PAL, SECAM

Tuner/réception/transmission

Nombre de présélections: 125

Afficheur du tuner: PLL

Pratique

Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel

Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Fixation VESA: 200 x 100 mm

Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)

Télétexte - améliorations: Fast Text

Pratique

Installation facile: Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)

Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound

Horloge: Arrêt programmé, Réveil, Affichage LCD de l'heure intégré

Horloge - améliorations: Sync. de la durée via PDC/TXT

Réglages du format d'écran: 7 modes 16:9, Réglage automatique du format

Langues OSD: Anglais, Français, Allemand

Télétexte: Smart Text 10 pages

Son

Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W RMS

Sound Enhancement: Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses

Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround

Enceintes

Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, Emplacement SmartCard, Connecteur pour haut-parleur externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W

Nombre de péritel: 2

AV 4: HDMI

Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS

AV 5: HDMI

Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo

Connectivité

AV 3: YPbPr

Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée S-Vidéo

Other connections: Antenne IEC75

Alimentation

Puissance électrique: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Ambient temperature: De 5 °C à 40 °C

Consommation électrique: 120W Normal operation W

Accessoires

Included accessories: Cordon d'alimentation, Support de table, Mode d'emploi

Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

Dimensions

Largeur (base comprise): 924 millimètre

Hauteur (base comprise): 550 millimètre

Profondeur (base comprise): 222 millimètre

Dimensions

Profondeur de la boîte: 240 millimètre

Poids du produit: 19 kg

Largeur de l'appareil: 924 millimètre

Hauteur de la boîte: 690 millimètre

Largeur de la boîte: 1000 millimètre

Hauteur de l'appareil: 507 millimètre

Poids (emballage compris): 22 kg

Profondeur de l'appareil: 119 millimètre

