

PHILIPS

20palcová světelná
lišta LED

Ultinon Drive 7000

Schváleno dle standardu ECE
R149-30+30

4 000 lm, 480m paprsek, 520m
zesílení

Zlepšení viditelnosti v terénu

Vyhřívání odmrazovací skla
světlometu

LUMUD7050LX1



Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 7050L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete ve vzdálenosti až 520 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Zvýšená bezpečnost v terénu s funkcí posílení jasu

Přednosti

Viditelnost až na 480 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 7050L poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 480 metrů*. Nabízí účinných 4 000 lumenů, které jsou homogenně rozloženy v optimalizovaném nepřímém paprsku, který vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky se sníženým oslněním pro každodenní použití. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Její studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Posílení jasů pro extra výkon při jízdě terénem

Řada světel Philips Ultinon Drive 7050L je vybavena dvěma světelnými funkcemi. Při jízdě po silnici vám světelná LED lišta poskytne brilantní jas vhodný na silnici pro vyšší bezpečnost. V terénu můžete zvolit zvýšenou intenzitu 5 300 lumenů. Zapněte funkci posílení

jasu k využití plného potenciálu světelné lišty a prodlužte délku paprsku až na 520 metrů. Vyšší výkon pro drsnější podmínky.

Vyhřívání odmrazovací skla světlometu

V zimním období se na světelných lištách LED může navrstvit sníh a led, což pozmění vzor paprsku a ohrozí vaši viditelnost. Díky funkci odmrazování světlometu Philips Ultinon Drive UD7050L udržíte led a sníh ze skel světlometu pro skvělý světelný výkon i v nejhorších podmínkách.

Světla schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 7050L je plně v souladu se standardy ECE a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Lze ji instalovat jednotlivě i centrálně a díky konstrukci se dvěma světelnými moduly v jedné liště stále splňují požadavky ECE.

Snadná a flexibilní instalace

Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům

(volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 4kolíkovým konektorem Superseal DT zástrčka-zásuvka, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.

Vytvořeno pro náročná prostředí

Řada světel Philips Ultinon Drive 7050R LED je vyrobena z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby během vaší cesty odolala i těm nejnáročnějším podmínkám. Světla jsou odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a mají nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládnou i ponoření do vody i vysokotlaké čištění (stupeň krytí IP69K). S tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou nabízí dokonalou ochranu proti korozi a snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Světla Ultinon Drive zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

Ultinon Drive 7000

20palcová světelná lišta LED

LUMUD7050LX1/10

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu

Nárazuvzdornost

Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení

Standard ECE R10

Standard ECE R149

Referenční číslo ECE: 30+30

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68

a IP69K

Úhel upevnění: 360°

Materiál: Hliníkový výlisek

Funkce Offroad boost: Ne

Jednodílné provedení

Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C

Řada: Ultinon Drive 7000

Čočka odolná vůči poškrábání

Technologie: LED

Šířka: 573 mm / 20 inch

Instalace funkce posílení jasu

Příslušenství (volitelné): LUMUD1001M,

LUMUD1003W , LUMUD1004W

držáky odolné vůči korozi: Boční montážní
držáky

ECE R148

Parkovací obrysové světlo: Ne

Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m
kabelem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K K

Délka paprsku 1 lux na metr: 480

Délka paprsku 1 lux (boost)-m: 520

Efektivní světelný tok (lumeny): 4 000 lumenů

Hrubý světelný tok (lumeny): 19 800 lumenů

Efektivní světelný tok (lumeny, v režimu boost):

5 300 lumenů

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD7050LX1

GOC: 01848994

Údaje na obalu

EAN1: 8719018018489

EAN3: 8719018018496

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro
profesionály): 4

Rozměry balení-D (mm): 865

Rozměry balení-Š (mm): 90

Rozměry balení-V (mm): 90

Počet výrobků v krabici: 1 světlo

Informace na vnějším balení

Délka: 880 cm

Šířka: 20 cm

Výška: 20 cm

