

PHILIPS



Barre de son professionnelle

Barre de son 2.1
avec caisson de basses intégré



HAL5023

Un son immersif pour votre téléviseur

Avec caisson de basses intégré

Ce caisson de basses à amélioration du son permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs des téléviseurs Philips MediaSuite. Facile à installer, à configurer et à contrôler, le caisson de basses intégré est conçu pour ajouter plus de puissance aux effets spéciaux, à la musique et bien plus encore.

Professionnel et contrôlé

- Configuration et clonage faciles via le menu professionnel du téléviseur
- Câble d'alimentation intelligent pour une installation rapide
- Configuration audio personnalisable
- Suppression contrôlée des connexions Bluetooth
- Contrôler la barre de son avec la télécommande du téléviseur
- Du plaisir par-dessus tout, qu'il soit fixé au mur ou posé sur une surface
- Dispositif antiviol
- Garantie professionnelle

Un son de téléviseur supérieur adapté au contenu de votre choix

- Son de téléviseur plus puissant
- Diffusez votre contenu audio personnel via l'audio Bluetooth

Points forts

Son de téléviseur puissant

Profitez d'un son amplifié pour tout le contenu que vous regardez et tous les morceaux que vous aimez. Les canaux 2.1 font ressortir le meilleur des effets, de la bande son et des dialogues. Le caisson de basses intégré vous permet de ressentir les basses, que vous écoutiez de la musique ou que vous regardiez un film d'action.

Audio Bluetooth

Connectez votre appareil mobile via Bluetooth et écoutez vos morceaux préférés grâce aux performances sonores améliorées de la barre de son.

Configuration et clonage faciles

Configurez facilement les paramètres de la barre de son via le menu de configuration professionnel du téléviseur MediaSuite. Tous les paramètres associés peuvent être copiés et transférés vers d'autres téléviseurs par clonage.

Câble d'alimentation intelligent

Avec l'adaptateur de câble d'alimentation spécialement conçu, une seule prise est nécessaire pour alimenter la barre de son et le téléviseur.

Suppression contrôlée

Parallèlement à la suppression des données utilisateur du téléviseur, les informations de couplage Bluetooth des appareils mobiles utilisés sont également effacées.

Du plaisir par-dessus tout

Posé sur une surface ou fixé sur un mur grâce aux supports muraux inclus, l'élégant design trapézoïdal s'intègre parfaitement à n'importe quel environnement.

Antivol

Empêchez tout retrait non autorisé de l'appareil grâce au câble antivol inclus.

Caractéristiques

Pratique

Fixation murale possible

Dispositif antivol: Câble

Son

Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Stade

Puissance de sortie de l'enceinte: 200 W max / 100 W RMS (10 % THD)

Configuration des haut-parleurs: 2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)

Connectivité

Bluetooth®: SBC, A2DP

Version Bluetooth®: 4,2

Number of HDMI connections: 1

HDMI features: Audio Return Channel (ARC), EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique: 30 W

Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

Inclus: Support pour montage mural (2), Adaptateur de cordon d'alimentation en Y, Câble HDMI, Livret de garantie

Dimensions

Dimension de l'emballage (l x P x H):

91,5 x 18 x 13 cm

Poids du produit: 2,5 kg

Poids brut: 3,8 kg

Dimensions du produit (l x P x H): 70 x 12 x 7 cm

Informations de l'emballage

EAN: 87 18863 03997 7

Emballage extérieur

GTIN: 1 87 18863 03997 4

Nombre d'articles commerciaux: 4

Carton extérieur (L x H x P): 94 x 29 x 38,5 cm

Poids brut: 16,5 kg

Poids net: 12 kg

Poids à vide: 4,5 kg

Pris en charge par

MediaSuite Series 5000: HFL5014 HFL5114 HFL5214

B-line Series 2000: BFL2114 BFL2214

MediaSuite Series 6000: HFL6014 HFL6114 HFL6214

