

# PHILIPS

taulutelevisio  
ammattikäyttöön

15 tuumaa

LCD

15HF5234



## Hospitality-taulutelevisio

, jonka langaton kloonauksen nopeuttaa asentamista

Kompakti, litteä ja tyylikäs. Tässä 15 tuuman Hospitality-LCD-televisiossa on kaikki tarpeellinen, jotta vieraat tuntevat olonsa kotoisaksi ja jotta omistaja säästää rahaa ja aikaa.

### **Paras kokonaiskustannusratkaisu**

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Asennusvalikon lukitus
- Muuntuu tavalliseksi televisioksi
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
- Kiinteä FM-radio

### **Takaa asiakkaiden viihtymisen**

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Automaattinen kanavaohjelmointi

### **Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen**

- Crystal Clear III -kuvanparannustekniikka tuottaa luonnollisen kuvan
- 2D-kampasuodatin terävöittää kuvan yksityiskohtia
- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

# Kohokohdat

## Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

## Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

## Kiinteä FM-radio

Kiinteä FM-radio miellyttää vierailijoitakin ilman radiovastaanottimista koituvia lisäkuluja.

## Muuntuu tavalliseksi televisioksi

TV:n asetukset on helppo muuttaa kuluttajan tarpeiden mukaisiksi.

## Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

## Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

## Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

## Crystal Clear III

Crystal Clear III -tekniikassa yhdistyy useita kuvanlaatua parantavia ominaisuuksia. Tekniikka hyödyntää 2D-kampasuodatusta, dynaamista

kontrastisäätöä sekä sinisen ja vihreän värin terävöintiä. Tekniikan ansiosta värit näkyvät todella elävinä.

## 2D-kampasuodatin

2D-kampasuodatin erittelee videosignaalin väri- ja luminenssisignaalit erillisesti käsiteltäviksi, mikä parantaa kuvan tarkkuutta ja minimoi vääristymät.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

Kuvasuhde: 4:3  
Ruudun halkaisija (tuuma): 15 tuumaa  
Ruudun halkaisija (cm): 38 cm  
Kirkkaus: 450 cd/m<sup>2</sup>  
Kuvanparannus: 2D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, Crystal Clear III, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö  
Kontrastisuhde (tav.): 500:1  
Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)  
Näytön resoluutio: 1 024 x 768  
Vasteaika (tyypillinen): 16 ms  
Katselukulma (vaaka): 140 astetta  
Katselukulma (pysty): 125 astetta  
Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

Videoformaatit: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Esiasetettujen kanavien määrä: 99  
Virittimen näyttö: PLL

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)  
Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF, FM  
TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'  
Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Käyttömukavuus

Helppo asennus: ACI (Automatic Channel Install), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader muisti  
Helppokäyttöinen: FM-radio, Sivupainike, Smart-kuva, Smart-ääni  
Näyttöformaatin säätö: 16:9-pienennys, 4:3, 4:3-laajennus

## Kaukosäädin: TV

Näyttökielek: englanti, ranska, saksa, italia, espanja  
Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv

## Käyttömukavuus

Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Uniajastin  
Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05SMU00  
Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko  
VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm  
Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua, Fast text

## Ääni

Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W  
Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö  
Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround

## Kaiuttimet

Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

Scart-liitinten määrä: 1  
Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB

## Liitännät

Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo  
Muut liitännät: IEC75-antenni, DVI-I, PC:n äänitulo

## Virta

Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz  
Ympäristön lämpötila: 5-40 °C  
Virrankulutus: 42W Normal operation W

## Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas  
Lisätarvikkeet: Langaton SmartLoader 22AV1120

## Mitat

Leveys (jalustan kanssa): 375 mm  
Korkeus (jalustan kanssa): 375 mm  
Syvyys (jalustan kanssa): 169 mm

## Mitat

Laatikon syvyys: 215 mm  
Laitteen paino: 4 kg  
Laitteen leveys: 375 mm  
Laatikon korkeus: 391 mm  
Laatikon leveys: 454 mm  
Laitteen korkeus: 337 mm  
Paino pakattuna: 5,8 kg  
Laitteen syvyys: 62 mm

