

PHILIPS

avec LED automobiles
exclusives

Ultinon Pro9100

Type de lampe : HB3/HB4

Jusqu'à 350 % plus lumineux

Lumière blanche et froide de
5 800 K

Garantie de 2 + 3 ans

LUM11005U91X2



Des LED innovantes pour les passionnés de conduite

Performances d'éclairage automobile d'origine

Les lampes Philips Ultinon Pro9100 établissent une nouvelle norme pour les lampes LED retrofit. Elles sont jusqu'à 350 % plus lumineuses*, offrent une lumière plus blanche pour des performances optimales et présentent un design compact pour faciliter leur installation sur la plupart des véhicules.

Qualité automobile

- La durabilité qu'exigent les conducteurs d'aujourd'hui

Des performances durables

- Durée de vie améliorée : jusqu'à 5 000 heures

Ligne de coupure exceptionnelle

- Éclairez exactement là où vous en avez besoin sur la route

Excellente visibilité et style haut de gamme

- LED OEM exclusives Lumileds sur le marché des pièces de rechange
- Jusqu'à 350 % plus lumineux
- Température de couleur pouvant atteindre jusqu'à 5 800 K, pour une lumière blanche froide

Un design optimal pour une installation parfaite

- Compatibilité 12 V et 24 V pour plus de polyvalence
- Haute compatibilité électrique avec la plupart des véhicules
- Encombrement réduit, performances élevées

Points forts

Jusqu'à 350 % plus lumineux

Les nouvelles lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9100 offrent la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin pendant la conduite. Grâce à leur binning (tri) LED amélioré et à leur perfectionnement méticuleux, elles offrent un éclairage homogène jusqu'à 350 % plus lumineux que la norme minimale légale pour les lampes halogènes. Leur spectre lumineux optimal rend les panneaux de signalisation plus visibles. Voyez plus loin pour réagir plus rapidement !

Lumileds TopContact exclusive

Les lampes Philips Ultinon Pro9100 ont toujours une longueur d'avance en matière de performances grâce à leurs puces LED Lumileds TopContact de qualité exceptionnelle. Ces LED de fabricant d'équipement d'origine uniques produisent une lumière optimisée plus uniforme, génèrent moins de chaleur et présentent une couleur idéale pour améliorer la visibilité. Si les principaux constructeurs automobiles choisissent les puces LED automobiles de Lumileds et les lampes pour éclairage avant de Philips, c'est notamment parce qu'elles sont dotées des meilleurs composants et technologies, vous offrant ainsi des performances inégalées et une plus longue durée de vie.

Jusqu'à 5 800 K

La praticité s'allie aux performances. Les lampes Philips Ultinon Pro9100 présentent une température de couleur pouvant atteindre 5 800 K, connue par les fabricants d'équipement d'origine pour optimiser le confort visuel pendant la conduite de nuit. En effet, elle réduit la fatigue oculaire afin de rendre la conduite dans l'obscurité plus sûre et plus agréable.

De la lumière là où vous en avez besoin

Grâce au positionnement parfait des puces LED sur les lampes Philips Ultinon Pro9100, la lumière est projetée exactement là où les conducteurs en ont besoin sur la route, sans éblouir les véhicules venant en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de notre technologie Philips SafeBeam, produisant le meilleur faisceau utilisable sans éblouissement. Conduisez en toute sécurité avec les lampes Philips Ultinon Pro9100.

Encombrement réduit

Avec les lampes Philips Ultinon Pro9100, vous bénéficiez d'une technologie puissante dans un format compact mais efficace. Conçues pour être simples d'utilisation et performantes, les lampes Philips Ultinon Pro9100 présentent une nouvelle conception monobloc permettant une installation rapide et facile. Grâce au transformateur intégré, le manque d'espace dans l'éclairage avant n'est plus un problème. Ce format ultra-compact assure une compatibilité avec un grand nombre de modèles de véhicules.

Compatibilité électrique

Les lampes LED retrofit et halogènes diffèrent les unes des autres au niveau de leur puissance, de leur composition et de leur consommation d'énergie. Le remplacement de vos lampes halogènes par d'autres lampes LED peut causer des problèmes tels que des scintillements. Les lampes Philips Ultinon Pro9100 n'ont pas besoin d'adaptateurs supplémentaires** pour éliminer le scintillement sur la plupart des véhicules. Elles fonctionnent immédiatement avec le système électrique du véhicule et produisent un faisceau de lumière et une température de couleur uniformes. ** Dans de rares cas, un Light Repair CANbus supplémentaire peut être nécessaire pour éliminer complètement le scintillement.

12-24 V pour une plus grande polyvalence

Les lampes Philips Ultinon Pro9100 sont compatibles avec les systèmes électriques 12 V et 24 V et donc avec la plupart des types de véhicules.

Durée de vie pouvant atteindre 5 000 heures

Vous êtes à la recherche d'éclairages avant lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des éclairages avant classiques : plus ils sont puissants, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse supérieure, les LED durent beaucoup plus longtemps, et les éclairages avant Philips Ultinon Pro9100 sont conçus pour durer. Grâce aux systèmes de gestion de la chaleur AirBoost et AirCool, ils fonctionnent jusqu'à 5 000 heures.

Durabilité pour les conducteurs d'aujourd'hui

Certifiées IP55, les lampes Philips Ultinon Pro9100 sont étanches à la poussière et aux projections d'eau. Elles sont également conformes à la réglementation relative à l'interférence électromagnétique, et notamment aux normes du secteur automobile sur l'interférence électromagnétique. Bénéficiant d'une ingénierie de précision leur permettant de répondre aux contraintes modernes de la route, elles offrent la durabilité qu'exigent les conducteurs d'aujourd'hui. Leurs performances quotidiennes vous garantissent toute la confiance dont vous avez besoin derrière le volant, ainsi qu'un éclairage uniforme plus puissant tout au long de vos trajets.

Ultinon Pro9100

avec LED automobiles exclusives

LUM11005U91X2

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Une lumière plus vive

Point fort du produit: LED de qualité automobile, LED Lumileds TopContact, technologie AirBoost

Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Base: P20d, P22d

Désignation: LED HB3/4 11005 U91 X2

Homologation ECE: NO

Gamme: Ultinon Pro9100

Caractéristiques techniques: AirBoost, technologie SafeBeam

Technologie: LED

Type: LED-HL [~HB3/HB4]

Durée de vie

Durée de vie: 5 000 h

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 5 800 K

Lumens [lm]: 1 850

Caractéristiques électriques

Tension: 20 V

Puissance consommée: 13,2 W

Informations de commande

Code de commande: 11005U91X2

Code de commande: 01870094

Informations de l'emballage

Type d'emballage: X2

EAN1: 8719018018700

EAN3: 8719018018717

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 15.2 cm

Largeur: 7 cm

Hauteur: 18.9 cm

Poids net par pièce: 85 g

Nombre de packs: 2 pièces

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 4 packs

Poids brut d'un pack: 410

Informations, emballage externe

Longueur: 32.5 cm

Largeur: 22 cm

Hauteur: 19.1 cm

Poids brut [kg]: 1,8

