

PHILIPS

10palcová světelná
lišta LED

Ultinon Drive 5100

Schváleno dle standardu ECE
R149-30

2 300 lm, délka paprsku 370 m

Dvoubarevné obrysové světlo

Do každého terénu, za každého
počasí

LUMUD5102LX1



Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 5102L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete na vzdálenost až 370 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Vodotěsnost IP68 a IP69K pro zkrocení živlů

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla

Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

Přednosti

Viditelnost až do 370 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 370 metrů*. Nabízí účinných 2 300 lumenů, které jsou homogenně rozloženy v optimalizovaném nepřímém paprsku, který vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky se sníženým oslněním pro každodenní použití. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

Brilantní bílá nebo oranžová LED

S našimi přídatnými obrysovými světly LED Philips Ultinon Drive 5102L už nikdy nezůstanete na vedlejších cestách nebo na parkovištích bez povšimnutí. Vyjádřete svůj styl a osobnost výběrem barvy světla. Buď intenzivní oranžové, nebo studené bílé.

Robustní jednoduché tělo

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. Její provedení zajišťuje vynikající řízení teploty a konzistentní vysoký světelný výkon po celou vaši cestu. Díky krytí IK07 je odolná vůči nárazům a zaručuje bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání.

Voděodolnost pro odolné světlo

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupeň krytí IP69K

zajišťuje spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou poté použijete k umytí svého vozu.

Nepodléhá korozi

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L s tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou v automobilové třídě nabízí dokonalou ochranu proti korozi. Její montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Odolá sněhu, ledu a dokonce i soli. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L je plně v souladu se standardy ECE, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Snadná a flexibilní instalace

Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 3kolíkovým konektorem Superseal DT se zástrčkou-zásuvkou, a je chráněn proti přepětí a přepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne

Nárazuvzdornost

Standard ECE R10

Standard ECE R149

Referenční číslo ECE: 30

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68

a IP69K

Úhel upevnění: 360°

Materiál: Hliníkový výlisek

Funkce Offroad boost: Ne

Jednodílné provedení

Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C

Řada: Ultinon Drive 51000

Čočka odolná vůči poškrábání

Technologie: LED

Šířka: 303 mm / 10 inch

Instalace funkce posílení jasu: Ne

Příslušenství (volitelné): LUMUD1001M,

LUMUD1003W, LUMUD1004W

držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky

ECE R148

Parkovací obrysové světlo: Ano, bílá nebo oranžová

Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K K

Délka paprsku 1 lux na metr: 370

Efektivní světelný tok (lumeny): 2 300 lumenů

Hrubý světelný tok (lumeny): 9 900 lumenů

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD5102LX1

GOC: 01844194

Údaje na obalu

EAN1: 8719018018441

EAN3: 8719018018458

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4

Rozměry balení-D (mm): 610

Rozměry balení-Š (mm): 90

Rozměry balení-V (mm): 90

Počet výrobků v krabici: 1 světlo

Informace na vnějším balení

Délka: 630 cm

Šířka: 200 cm

Výška: 200 cm

