

PHILIPS

Excellente luminosité,
conduite plus sûre

Ultinon Pro7000 SI

Type de lampe : W21W

12/24 V, rouge intense

Système automobile avancé

Garantie de 2 + 1 ans

11065RU70X2



Une excellente luminosité, pour une conduite plus sûre

Excellente luminosité, conduite plus sûre

Pour un confort visuel inégalé et une conduite plus sûre, choisissez les lampes de signalisation Philips Ultinon Pro7000 LED. Destinées aux applications extérieures, leurs couleurs vives et leur lumière rouge éclatante améliorent instantanément la visibilité et le bien-être du conducteur ou de la conductrice.

Une visibilité supérieure pour une conduite plus sûre

- Signalez votre parcours avec un éclairage extérieur plus lumineux
- Informations de sécurité instantanées pour les autres usagers de la route
- Conception ergonomique avec faisceau à 360°

Éclairage élégant haut de gamme

- Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Des performances durables

- Durée de vie améliorée : jusqu'à 5 000 heures
- Dissipateur thermique en aluminium pour évacuer la chaleur plus efficacement

Remplacement plug-and-play simple

- Facile à installer et compatible avec la plupart des modèles de voitures
- Compatibilité élect. avec la plupart des voitures et poids lourds
- Facile à installer sur votre voiture

Points forts

Luminosité élevée

Signaler les prochains mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Et lorsque de mauvaises conditions météorologiques réduisent la visibilité, une signalisation vive et puissante est encore plus importante. Les lampes de signalisation Philips Ultinon Pro7000 LED produisent une lumière rouge intense pour votre signalisation grâce à leurs 15 LED. Elles permettront aux autres usagers de la route de mieux vous voir, ce qui est essentiel pour réagir plus tôt. Plus ils vous verront tôt, plus vos déplacements seront sûrs !

Technologie d'allumage instantané

Par rapport aux lampes à incandescence, les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED s'allument instantanément, ce qui permet aux autres usagers de la route de réagir plus rapidement, pour plus de sécurité.

Diffusion uniforme de la lumière

Pour les clignotants, les feux de recul, les feux antibrouillard arrière et les feux stop, la lampe Philips Ultinon Pro7000 LED diffuse la lumière de manière uniforme. Son angle de 360° permet de projeter la lumière là où vous en avez besoin. Vous bénéficiez d'une meilleure vue de la route, tout en étant plus visible par les autres usagers.

Lampe LED élégante

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également

élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de vos éclairages extérieurs par des lampes Philips Ultinon Pro7000 LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent.

Durée de vie : jusqu'à 5 000 heures

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents.

C'est l'une des principales faiblesses des lampes classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. Même à une intensité lumineuse élevée, les LED durent beaucoup plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED sont conçues pour durer. Grâce à la technologie LED haut de gamme et aux systèmes de gestion de la chaleur avancés, elles fonctionnent jusqu'à 5 000 heures. De plus, elles bénéficient d'une garantie de 3 ans*.

Des lampes extrêmement robustes en aluminium

Lorsqu'elles fonctionnent, les LED génèrent de la chaleur, ce qui réduit leur luminosité et leur durée de vie globale. Les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED sont dotées d'un dissipateur thermique en aluminium qui évacue la chaleur beaucoup plus rapidement que la base en plastique classique dont sont dotées les lampes low-cost de moindre qualité. Cela rend nos lampes plus robustes et plus durables.

À vos marques, prêt, installé !

Profitez d'une expérience plug-and-play : les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED utilisent les mêmes culots standard que les lampes classiques de votre voiture, ce qui vous permet d'effectuer une montée en gamme sans qu'aucune modification ne soit nécessaire. Le remplacement est donc rapide et facile.

Compatibilité élect. avec la plupart des voitures et poids lourds

Les lampes LED retrofit et les lampes classiques diffèrent en termes de puissance, de composition et de consommation d'énergie. Le remplacement de vos lampes classiques par des LED peut s'avérer problématique. Grâce au transformateur à IC constante intégré, les lampes Philips Ultinon Pro7000 fonctionnent sur des circuits de 9 à 32 V et présentent une compatibilité électrique avec la plupart des voitures et poids lourds. Des adaptateurs CANbus sont disponibles en tant qu'accessoires si nécessaire pour permettre leur bon fonctionnement. Nous vendons une solution complète.

Design non polarisé

Profitez d'une expérience plug-and-play : la lampe Philips Ultinon Pro7000 bénéficie d'une conception non polarisée. Vous pourrez donc l'installer sans tenir compte de la polarité, pour une opération plus rapide et plus facile.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Design non polarisé LED de qualité automobile Luminosité puissante Diffusion uniforme de la lumière

Avantages attendus: Une signalisation plus lumineuse et élégante

Description du produit

Usage: Feux stop et feux antibrouillard arrière pour véhicules 12 et 24 V

Base: Culot universel de type wedge

Désignation: W21W LED rouge 11065 RU70 12/24 V X2

Désignation des types de LED: LED-RED [≈W21W]

Homologation ECE: NO

Gamme: Ultinon Pro7000

Technologie: LED

Type: W21W

Tension: 12V + 24V V

Durée de vie

Durée de vie: 5 000 h

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 115 lm (12 V) 120 lm (24 V)

Température de couleur: ROUGE

Caractéristiques électriques

Tension: 12/24 V

Puissance consommée: 2,6 W (12 V) 3,2 W (24 V)

Informations de commande

Code de commande: 11065RU70X2

Code de commande: 02263930

Informations logistiques

Code de commande: 11065RU70X2

EAN1: 8719018022639

EAN3: 8719018022646

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018022639

EAN3: 8719018022646

Type d'emballage: X2

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 7,0 cm

Largeur: 2,5 cm

Hauteur: 11,5 cm

Nombre de packs: 2 pièces

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10 packs

Poids brut par pièce [g]: 40 g

Informations, emballage externe

Longueur: 19,5 cm

Largeur: 15,5 cm

Hauteur: 8,5 cm

Poids brut [kg]: 0,46 kg

