

PHILIPS

Téléviseur
professionnel

38 cm

LCD

15HF5234



Téléviseur pour chambre d'hôtel

avec copie sans fil pour accélérer l'installation

Compact, mince et élégant, ce téléviseur LCD pour chambre d'hôtel de 38 cm offre tout ce dont vos hôtes ont besoin pour se sentir chez eux. Il représente en outre un gain de temps précieux pour l'hôtelier et lui permet de faire des économies grâce au coût d'utilisation réduit.

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Verrouillage du menu d'installation
- Convertible en téléviseur classique
- Verrouillage des commandes (avant/côté)
- Radio FM intégrée

Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés
- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Points forts

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

Radio FM intégrée

La radio FM intégrée garantit un confort absolu sans nécessiter de récepteurs radio supplémentaires.

Convertible en téléviseur classique

Après avoir été utilisé à des fins commerciales, ce téléviseur se convertit aisément en bien de consommation destiné à la vente.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustouflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !



Caractéristiques

Image/affichage

Format d'image: 4/3

Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 38 cm

Luminosité: 450 cd/m²

Picture enhancement: Filtre en peigne 2D, Active Control, Accentuation des couleurs, Crystal Clear III, Balayage progressif, Réglage de la netteté

Niveau de contraste (standard): 500:1

Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT

Panel resolution: 1024 x 768

Temps de réponse (type): 16 ms

Angle de vision horizontal: 140 degrés

Angle de vision vertical: 125 degrés

Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)

Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM

Système TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Video Playback: NTSC, PAL, SECAM

Tuner/réception/transmission

Nombre de présélections: 99

Afficheur du tuner: PLL

Pratique

Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé

Type de télécommande: RCFE05SMU00

Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Fixation VESA: 100 x 100 mm

Télétexte - améliorations: 4 pages préférées, Fast Text

Pratique

Installation facile: Installation auto. des chaînes (ACI), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)

Facilité d'utilisation: Radio FM, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound

Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3

Télécommande: Téléviseur

Langues OSD: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol

Télétexte: Smart Text 10 pages

Son

Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W

Sound Enhancement: Limiteur automatique du volume (AVL)

Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround

Enceintes

Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

Nombre de péritel: 1

Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB

Connectivité

Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo

Other connections: Antenne IEC75, DVI-I, Entrée audio PC

Alimentation

Puissance électrique: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Ambient temperature: De 5 °C à 40 °C

Consommation électrique: 42W Normal operation W

Accessories

Included accessories: Cordon d'alimentation, Télécommande, Support de table, Mode d'emploi

Accessoires en option: Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

Dimensions

Largeur (base comprise): 375 millimètre

Hauteur (base comprise): 375 millimètre

Profondeur (base comprise): 169 millimètre

Dimensions

Profondeur de la boîte: 215 millimètre

Poids du produit: 4 kg

Largeur de l'appareil: 375 millimètre

Hauteur de la boîte: 391 millimètre

Largeur de la boîte: 454 millimètre

Hauteur de l'appareil: 337 millimètre

Poids (emballage compris): 5,8 kg

Profondeur de l'appareil: 62 millimètre

