

PHILIPS

taulutelevisio
ammattikäyttöön

32"

LCD

HD Ready

32HF7444



Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Uusin LCD-teräväpiirtonäyttö

HD Ready -yhteensopiva Hospitality-TV erottuu muista kuvanlaadun ja toimivuuden ansiosta. Lisävarusteena saatavan SmartCard Xpress -yksikön kanssa se on täysin valmis vuorovaikutteisia palveluja ja hotellihuoneen viihdejärjestelmiä varten.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Kaukosäätimen paristojen lataus vähissä -ilmais

Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Ylimääräinen integroitu virtalähde
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä

Takaa asiakkaiden viihtymisen

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen

Kohokohdat

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu äänilähtö helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Lataus vähissä -ilmaisin

Ominaisuus ilmoittaa kaukosäätimen paristojen latauksen olevan vähissä, jolloin vältetään asiakkaiden turhilta valituksilta ja paristojen tarpeettomalta vaihtamiselta.

ESP™

Toiminnon voi valita asetusvalikosta. Television virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jolloin virtaa säästyy ja tuotteen käyttöikä pitenee. Määritettävä arvo voi olla 0 - 99 tuntia.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimäär. integroitu virtalähde

Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvää kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
Kirkkaus: 500 cd/m²
Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
Kontrastisuhde (tav.): 1600:1 (dynaaminen)
Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
Näytön resoluutio: 1 366 x 768
Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
Katselukulma (vaaka): 178 astetta
Katselukulma (pysty): 178 astetta
Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

Videoformaati: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Esiasetettujen kanavien määrä: 125
Virittimen näyttö: PLL

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Käyttömukavuus

Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader muisti
Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Sivupainike, Smart-kuva, Smart-ääni

Näyttöformaatin säätö: 7 laajakuvatilaa, Automaattinen säätö
Kaukosäädin: TV
Näyttökielet: englanti, ranska, saksa
Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv

Käyttömukavuus

Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Uniajastin
Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
VESA-kiinnitys: 200 x 100 mm
Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics
Teksti-tv:n parannukset: Fast text

Ääni

Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus
Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround

Kaiuttimet

Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmis SmartCard Xpress yksikkö
Scart-liitinten määrä: 2
AV 4: HDMI
Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
AV 5: HDMI
Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo

Liitännät

AV 3: YPbPr
Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, S-video-tulo
Muut liitännät: IEC75-antenni

Virta

Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
Virrankulutus: 120W Normal operation W

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas
Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1120

Mitat

Leveys (jalustan kanssa): 924 mm
Korkeus (jalustan kanssa): 550 mm
Syvyys (jalustan kanssa): 222 mm

Mitat

Laatikon syvyys: 240 mm
Laitteen paino: 18,9 kg
Laitteen leveys: 924 mm
Laatikon korkeus: 690 mm
Laatikon leveys: 1000 mm
Laitteen korkeus: 507 mm
Paino pakattuna: 22 kg
Laitteen syvyys: 119 mm

