

PHILIPS

ウェット＆ドライ電
動シェーバー

Philips shaver 9000
Series

過圧防止センサー

デュアルスティールプレジジョン刃

ヒゲ密度感知システム

360-D フレックスヘッド



S9982/30

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィッ ト・シェービング

ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ

ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

密着深剃り

- 360度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット

SkinIQ テクノロジー

- 過圧防止センサーで最適な力加減
- 360-D フレックスヘッドで輪郭にフィット
- 肌を守る SkinGlide コーティングで30% 軽いすべり**
- ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

楽にシェービング

- 1回の満充電で約60分間のコードレスシェービングが可能
- ハンドル体型のプレジジョントリマー
- Philips Shaving アプリでシェービングを快適に
- ダイナミック SkinIQ とシェーバー通知用 OLED ディスプレイ
- 手軽なドライシェービングが爽快なウェットシェービングか

極上の剃り心地

- 最長5年保証

Philips shaver 9000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S9982/30

特長

デュアル SteelPrecision ブレード



当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1分間に最大15万回カットするデュアルSteelPrecision ブレードは、1回のストロークでより多くの毛をカットします**

過圧防止センサー



肌に優しく深剃りするには、最適な力加減が不可欠です。シェーバーに備えられた高度なセンサーが、肌に押しつける力を読み取ります。力が強すぎたり弱すぎたりするとランプでお知らせするので、自分にぴったりの深剃り加減でシェービングができます。

360-D フレックスヘッド



顔や首の輪郭に対応するように設計されたこのフィリップス電気シェーバーは、360°回転する柔軟なヘッドを搭載しており、快適で念入りのシェービングが可能です。

肌を守る SkinGlide コーティング



シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1平方センチメートルあたり最大25,000個のマイクロビーズですべりが30%**良くなり、刺激を最小限に抑えます。

最長5年保証



2年保証 + 購入後90日以内のMyPhilipsでの登録で3年延長保証。

Power Adapt センサー



インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1秒間に500回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。

アプリによるパーソナライズ



シェーバーを Philips Shaving アプリとペアリングしましょう****。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

ポップアップトリマー



ポップアッププレジジョントリマーで最終仕上げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。

Philips shaver 9000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S9982/30

特長

OLED ディスプレイ



フィリップス初のダイナミック OLED ディスプレイ付きシェーバーで、すべての機能と通知をシャープで滑らかなアニメーションでお知らせします。直感的なインターフェースに、SkinIQ ガイダンス、充電残量、クリーニングアドバイスなどが表示されます。

約 60 分間のコードレスシェービング



最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。

ワンタッチオープン



シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

Philips shaver 9000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S9982/30

仕様

アクセサリ

お手入れ: クリーニングブラシ
一体型ポップアップトリマー: ○
携帯・収納: 収納ケース

ソフトウェア

アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ,
Bluetooth[®]*4 接続
ソフトウェア更新: 関連するソフトウェア更新のフ
ィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
スマートフォンの対応機種: iPhone[®]*5 および
Android[™]*6 デバイス

電源

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)
バッテリーの種類: リチウムイオン
使用時間: 約 60 分
充電: 約 60 分間, 5 分間の急速充電モード付
最大消費電力: 9 W

デザイン

ハンドル: ゴム製グリップ
色: アイスブルー
シェービングヘッド: 角型

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
2 + 3 年保証^{*****}: 有

シェービング性能

シェービングシステム: デュアルスティールプレシジ
ョン刃
肌に密着: 360-D フレックスヘッド
SkinIQ テクノロジー: 過圧防止センサー, スキンブ
ロテクションテクノロジー, シェービング動作検知
センサー, ヒゲ密度感知システム

使いやすさ

ディスプレイ: OLED ディスプレイ, 押しつける力の
ガイド, 充電表示, シェービング動作検知センサー
表示, ロック機能
ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可
能

スマートクリック アタッチメント

対応製品: RQ585/51 は角型ヘッドのシェーバ
ーには非対応

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips
N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

*4 Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke
Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらの
マークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登
録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*5 Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の
商標です。
*6 AndroidはGoogle LLCの商標です。
* _
***** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録
で 3 年延長保証。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-08
バージョン: 8.8.1

EAN: 87 20689 01926 2

www.philips.com