

PHILIPS



ウェット＆ドライ電
動シェーバー

Philips shaver
S9000 Prestige

デュアルスティールプレジジョン刃
スキンプロテクションテクノロジー
Pro
フレックスサスペンションシステム
ヒゲ密度感知システム



SP9841/32

深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を ヒゲを引き上げて剃り残し0mmの深剃りへ

ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップスS9000プレステージは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を50%^{*1}低減。そして、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、深剃りとやさしさで上質なシェービング体験を可能にします。^{*1}旧機種SP986Xと比較した場合【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

SkinIQ テクノロジー

- コーティングで肌の滑らかさが50%向上***

極上の剃り心地

- 最長5年保証
- パーソナルコンフォート設定
- 手軽なドライシェービングが爽快なウェットシェービングか
- クイッククリーンボッドならわずか1分でしっかり洗浄
- デジタルディスプレイ
- 着脱式のトリマー
- お客様と地球のために製造
- プレミアムポーチ

深剃り電気シェーバー

- デュアルスティールプレジジョン刃
- フレックスサスペンションシステム
- ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

Philips shaver S9000 Prestige

ウェット＆ドライ電動シェーバー

SP9841/32

特長

自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレジジョン刃



毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレジジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。オイル差し不要で、替え刃交換は2年に1回*²です。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。*¹ 医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいASTM規格420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。*² 使用状況により異なります。／画像はイメージです

スキンプロテクションテクノロジー Pro



シェーバーヘッドに施された最高レベルの保護コーティングが肌を守ります。1平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズは親水性を備えているため、肌の滑らかさが 50%向上し***、抜群の快適性をもたらします。

フレックスサスペンションシステム



非常に柔軟なヘッドが顔のあらゆる輪郭にフィットし、剃りにくい部分もしっかりキャッチ。滑らかで快適な剃り心地を提供します。

最長 5 年保証



2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

Power Adapt センサー



インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。

パーソナルコンフォート設定



ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。

デジタルディスプレイ



ディスプレイには、充電残量デジタル表示（%）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。

コードレスのクイッククリーンボッド



わずか 1 分でパワフルなクリーニングボッドがシェーバーをしっかりと洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ボッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。

Philips shaver S9000 Prestige

ウェット&ドライ電動シェーバー

SP9841/32

特長

着脱式のトリマー



肌にやさしく使いやすい着脱式プレジジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェット

シェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを楽しむこともできます。

プレミアムポーチ



本体だけでなく、トリマーアクセサリーもまとめて収納できます。旅行時や使用しないときの保管にも最適です。

耐久性



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。

Philips shaver S9000 Prestige

ウェット&ドライ電動シェーバー

SP9841/32

仕様

アクセサリ

スマートクリック: トリマー

収納ケース: プレミアムポーチ

クイッククリーンポッド: 有, カートリッジ 1 個付属

電源

使用時間: 約 60 分

充電: 約 60 分間, 5 分間の急速充電モード付

バッテリーの種類: リチウムイオン

オフモード (アタッチメントなし): < 0.1 W

省エネモード: < 0.3 W

デザイン

仕上げ: 上質でエレガントなデザイン

ハンドル: 人間工学に基づいたグリップとハンドル

色: クローム

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください

2 + 3 年保証****: 有

シェービング性能

シェービングシステム: デュアルスティールプレシジョン刃, スキンプロテクションテクノロジー Pro

肌に密着: フレックスサスペンションシステム

SkinIQ テクノロジー: トップスピンデジタルモーター, ヒゲ密度感知システム, パーソナルコンフォート設定

使いやすさ

ディスプレイ: 充電残量表示 (%)

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

クリーニング: コードレスのクイッククリーンポッド, ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。



* -
*-

* **旧機種と比較した場合

* ***洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した後に、シェービングの汚れを比較

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-08
バージョン: 20.20.2

EAN: 87 20689 01843 2

www.philips.com