

# PHILIPS

## AVENT

Aquecedor de  
mamadeiras rápido

Advanced

Aquece uniformemente, sem  
pontos quentes

Aquece rapidamente

Descongelamento suave

Função Keep Warm



SCF355/08

## Aquecimento rápido e uniforme

Aquece uniformemente em apenas 3 minutos

Quando chegar a hora da próxima refeição do bebê, aqueça levemente seu leite ou alimento em 3 minutos. O aquecimento acontece gradual e continuamente para evitar pontos superaquecidos. Fácil de usar, apresenta uma configuração de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebê.

### Fácil de usar

- Feita em peça única para facilitar limpeza
- Fácil de operar com um guia de aquecimento útil
- Mantém o leite aquecido

### Conveniente e compatível

- Compatível com mamadeiras Philips Avent e com a maioria das marcas conhecidas
- Configuração de leve descongelamento para mamadeiras
- Adequado para leite e comida para bebê

### Aquecimento por igual

- Aquece de modo rápido e uniforme

### Aquecimento rápido

- Aquece as mamadeiras em 3 minutos

# Destaques

## Aquece de modo rápido e uniforme



O aquecedor de mamadeiras aquece de modo rápido e por igual. Ele circula o leite continuamente ao aquecer e, dessa forma, evita que ocorram pontos quentes.

## Config. leve descongelamento



O aquecedor de mamadeiras tem uma configuração prática para descongelar. É mais seguro que descongelar no micro-ondas e mais conveniente que usar água. Basta selecionar a configuração para descongelar leite congelado para o estado líquido ou papinha de bebê.

## Adequado para leite ou comida para bebê

Assim como para mamadeiras, você também pode usar o aquecedor para aquecer papinhas para bebê de forma rápida e por igual.

## Fácil de usar

Warming reference table			
	Start tempera- ture of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de mamadeiras e selecionar a definição de aquecimento. O aquecedor de mamadeiras vem com uma tabela útil de referência de aquecimento para que você possa facilmente determinar quanto tempo o aquecimento levará.

## Mantém o leite aquecido



O leite ou a papinha de bebê são aquecidos em um ritmo lento, são mantidos aquecidos na temperatura certa e estarão prontos quando você precisar.

# Especificações

## Especificações técnicas

Voltagem: 220 V~, 50 Hz  
Consumo de energia: 275 W

## Peso e dimensões

Dimensões do produto (LxAxP): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm  
Dimensões do pacote no varejo (LxAxP): 175 x 185 x 160 mm

## País de origem

Desenvolvido no: Europa  
Produzido no: China

## O que está incluído

Aquecedor de mamadeiras: 1 pcs



\* Para 150 ml/5 oz de leite à temperatura de 22°C/72°F em uma mamadeira Philips Natural 260 ml/9 oz  
\* Os sacos para leite materno Philips Avent e as mamadeiras Philips Avent 60ml/2oz não podem ser utilizados nesse aquecedor de mamadeira.