



Philips Hand light
Xperion 6000 Slim

增强模式 500 流明 / 节能模式
250 流明

150 流明聚光灯
电池续航时间: 4.5 小时 (节
能模式: 7 小时)
功能多样, 可旋转



LUMX60SLIMX1

处处为您着想

持续展现卓越照明性能

飞利浦 Xperion 6000 Slim 拥有多种功能, 非常适合狭小的空间。独特的 270° 旋转灯模块在节能模式下可产生 250 流明光束, 在增强模式下可产生 500 流明光束, 可以直接将强劲灯光照射到您需要的地方。

选配附件, 升级工作灯

- 用于为设备充电和查找设备的智能解决方案

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP54/IK07)

智能设计, 符合人体工学

- 智能旋转式挂钩, 带磁吸和符合人体工程学的灯主体
- 可 270° 旋转的精准光源

见他人所不能见

- 在不同的照明模式下均可长时间工作
- 高级 LED 灯, 支持多种输出

PHILIPS

Xperion 6000 Slim

增强模式 500 流明 / 节能模式 250 流明 150 流明聚光灯, 电池续航时间: 4.5 小时 (节能模式: 7 小时), 功能多样, 可旋转

产品亮点

多种照明模式



飞利浦 Xperion 6000 Slim 具有高品质的明亮 LED 灯, 通过高亮度、宽光束的主光源, 可在节能模式下产生 250 流明, 增强模式下产生 500 流明, 照射下的物体完整保留了真实感和生动感。使用带有 150 流明手电筒光束的聚光灯光源, 可以更好地查看并发现微小的细节。

不同的照明模式, 满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 Slim 经过专门设计, 可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求: 节能模式下长达 7 小时, 增强模式下长达 4.5 小时, 使用手电筒光束时长达 9 小时。飞利浦 Xperion 6000 Slim 由强劲的锂电池供电, 通过 USB-C 可在 4 小时内充满电, 能够充分利用明亮的 LED 灯。

让您的工作充满光明



飞利浦 Xperion 6000 Slim 是一款多功能灯, 特别适用于照亮狭窄空间。得益于独特的 270° 旋转

照明模块, 您可以轻松地将灯放置在所需位置。在狭小的角落中可以摆放在多个可用位置, 帮助您轻松开展工作。这款工作灯可对折, 便于存放。

解放双手, 方便使用



处处为您着想, 符合人机工程学的手柄带有防滑涂层, 方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作, 得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁, 您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面, 这样可确保在开灯时, 灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 Slim 专为应对恶劣的工作环境而设计, 具有 IK07 抗冲击性, 防水能力达到 IP54 标准, 产品表面不惧化学品和车间溶剂, 经久耐用, 因为我们深知即使最稳定的双手, 也需要有力的支持。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修, 额外再享受 1 年保修*

升级您的工作灯

要让工作灯随时随地可用, 请使用飞利浦 Multi Dock 坞站。放置在桌子上之后, 即可为您的工作灯进行无线充电。** 了解更多信息: Philips.com/Xperion-6000

LUMX60SLIMX1/20

规格

市场规格

- 产品亮点: 功能多样, 可旋转
- 使用效果: 处处为您着想

产品描述

- 无需手持选项: 可旋转挂钩, 强磁铁
- 挂钩: 可 360° 旋转
- 冲撞保护等级 (IK): IK07
- 磁铁: 2 个磁铁
- 材料和表面工艺: 坚固的 ABS + 软橡胶
- 工作温度: -10° C 至 40° C
- 范围: Xperion 6000
- 技术: COB LED
- 紫外线泄漏检测器: 否
- 入口防护等级 (IP): IP54
- 耐受: 润滑脂、油、车间溶剂

光学特性

- 光束角: 100 degree
- 色温: 6000 K
- 亮度输出 (手电筒): 150 流明
- 亮度输出 (节能模式): 250 流明
- 光束角度 (手电筒): 15°
- 亮度输出 (增强模式): 500 流明

电子特性

- 电压: 3.7 伏
- 电源: 可充电电池
- 电池容量: 2600 mAh
- 电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时
- 电池运行时间 (节能模式): 长达 7 小时
- 电池类型: 锂电池
- 充电电缆类型: Type C USB
- 电池充电时间: 长达 4 小时
- 额定功率: 5 瓦
- 电池运行时间 (手电筒): 长达 9 小时

订单信息

- 订单输入: LUMX60SLIMX1
- 订购代码: 72605231

包装数据

- EAN1: 6974260726052
- EAN3: 6974260726069

包装产品信息

- 长度: 5.2 cm
- 高度: 17.5 cm
- 包装数量 / MOQ: 6
- 重量 (含电池): 334 g
- 线缆长度: 100 厘米 USB 电缆

外包装信息

- 长度: 19.5 cm
- 宽度: 16.5 cm
- 高度: 18 cm



发行日期 2025-06-26

版本: 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 在飞利浦延长保修期网页上申请

** 兼容 Xperion 6000 UV Pillar、Pillar、Slim 和 Pocket