

Philips
無線麥克風

清晰無比
適用於 iPhone
充電式

DLM3540V



無線麥克風：發送器與接收器

GFSK 調變

強大的抗干擾能力 2.4G 頻率波段，採用 ENC 降噪功能。配備藍色狀態指示燈的裝置具備最遠 20 公尺工作距離、4 到 5 小時的電池壽命。也可以在使用接收器時為手機充電。

清晰通訊

- 2.4G 頻率波段適應性跳頻通訊
- 高效能電容器麥克風
- 單顆電池壽命高達 4 小時

多功能麥克風

- 完整的通訊傳輸

PHILIPS

焦點

2.4G 頻率波段

這款發送器內建高效能電容器麥克風，提供清晰自然的聲音。運用創新的 DSP+ 降噪演算法，完美消除環境噪音；搭配 2.4G 頻率波段適應性跳頻通訊，提供強大的抗干擾能力。

單顆電池壽命高達 4 小時

發送器和接收器搭配 3.7V 的 100mAh 內建電池容量。(USB-C 插座輸入 5V/1A，且充

電時間為 1 小時) 可提供 4 至 5 小時的電池使用壽命。

高效能麥克風

發送器內建高效能電容器麥克風，搭配 DSP 降噪演算法，可消除環境噪音，提供清晰自然的聲音。

通訊傳輸

傳輸採用 2.4G 頻率波段自動頻率調幅以完成通訊，搭配強大的抗干擾能力。GFSK 調變方法。無線電頻率範圍為 2400 - 2480MHz。音訊頻率介於 30 Hz - 20 kHz 之間，音訊延遲 <20ms。訊噪比 >80dB。

無線麥克風
清晰無比 適用於 iPhone, 充電式

DLM3540V/96

規格

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 2
- GTIN: 1 48 95229 13245 7

便利

- 使用時間 : 4 至 5 小時
- 音量控制

Inner Carton

- Number of consumer packagings: 1
- GTIN: 2 48 95229 13245 4

功率

- 電池容量 : 100 mAh

- 電池類型 : 鋰電池
- 充電式
- 輸入功率 : 5V/1A

Packaging dimensions

- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 13245 0

產品尺寸

- 高度 : 5.16 cm
- 寬度 : 1.59 cm
- 深度 : 1.51 cm
- 重量 : 0.014 kg



發行日期 2025-06-26

版本 : 1.3.2

EAN: 48 95229 13245 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com