



Philips GoSure TE50x
外置胎压监测系统

实时漏气报警

太阳能供电无线设备
可更换式传感器电池
安全防盗传感器



TE50XX1

提供理想胎压，尽享平稳驾驶体验

精确的胎压和提示

精确度达到 0.1 bar，可以在飞利浦胎压监测系统上查看您每个其他轮胎的精确压力。这可确保出色的轮胎对准，从而尽享平稳的驾驶体验、改进的汽车控制、提高的燃油效率和轮胎使用寿命。

即插即用，提供可靠的飞利浦品质

- 防盗锁可保障外置胎压传感器的安全
- 即插即用的预编程车用级品质传感器

持久运行

- 内置耐高温电池
- 为节能而打造的智能休眠模式
- 可更换式传感器电池可持续使用 2 年
- 太阳能供电无线显示屏，每次充电可持续使用 3 周

通过提供精确和实时警告，确保安全性

- 可靠的胎温胎压监测
- 四轮胎压同时显示
- 在轮胎漏气时立即报警

PHILIPS

外置胎压监测系统

实时漏气报警 太阳能供电无线设备, 可更换式传感器电池, 安全防盗传感器

产品亮点

实时漏气警报

每年发生的交通事故中, 很多都是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸。为防止在驾驶过程中发生此类问题, 胎压监测至关重要。当轮胎漏气时, 飞利浦 GoSure 胎压监测系统能够立即向您报警。液晶显示屏上的警示灯可以准确地告诉您哪只轮胎需要补气。

精确的轮胎压力显示

轮胎制造商建议用户定期检查胎压, 然而很多驾驶员都是发现轮胎气压不足时才进行检查, 但为时已晚。轮胎看似充满气时, 其实内部的压力可能已经大幅下降。飞利浦 GoSure TE60x 胎压监测系统能够以 ± 0.1 bar 的精度监测胎压, 以 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 的精度监测胎温。精确的监测可防止您在轮胎气压不足的情况下驾驶, 使得因漏气而造成意外发生降低三倍。

直观的用户界面

飞利浦 GoSure TE50x 胎压监测系统直观易用。液晶显示屏可同时显示四个轮胎的温度和精确的轮胎压力数据。

即插即用型传感器

在汽车行业中, 技术领先的飞利浦品牌声名卓著, 已拥有百年以上的历史。飞利浦车用级品质产品遵循严格的质量控制流程进行设计和开发, 并保持始终如一的高生产标准。飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有四个低功耗压力传感器, 按照最严苛的 IATF 16949 质量管理体系制造。预编程的传感器将自动与胎压监测系统接收器配对, 操作简单, 即插即用。选择飞利浦 GoSure 胎压监测系统, 让您告别不便。

安全防盗传感器



防盗锁可保障每个轮胎外置传感器的安全, 防止被他人取走。

太阳能供电显示屏

无线飞利浦胎压监测系统配有内置电池, 由便利的太阳能面板供电, 待机时长可达 3 周。

可更换式传感器电池



装在轮胎外的飞利浦传感器配有高质量电池, 基于平均每日驾驶 2 小时的使用情况, 若每日使用, 则可持续使用长达 2 年。无论您身在何处, 都可轻松更换电池 (CR1632)。

耐热电池

在暖热的夏季, 您的爱车内部可能非常热。飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有专为耐受高温环境而设计的高质量锂电池。您可以安心地将配备胎压监测系统的车辆驻停在太阳下一整天, 当您重新开始驾驶时, 本系统仍可完全正常运行。

智能休眠模式

飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有为节能而打造的智能休眠模式。

TE50XX1

规格

市场规模

- 使用效果: 您的驾驶安全卫士
- 产品亮点: 胎压显示屏

产品描述

- 漏气警报 (时间): 实时
- 警报类型: 蜂鸣声 / 指示灯闪烁
- 自动显示屏开 / 关
- 充电选项: 微型 USB, 太阳能
- 显示屏: FFSTN
- 显示电池容量: 250 毫安时
- 显示内容: 胎压、胎温、报警
- 显示器工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 放置: 仪表板
- 压力精确度: 高达 ± 0.1 Bar
- 压力监测范围: 0-6 bar
- 感应器: 外部
- 传感器电池容量: 140 毫安时
- 传感器工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 传感器抗震性: 符合 ISO16750
- 技术: 胎压监测系统
- 温度精确度: 高达 $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 类型: TE50x

寿命

- 传感器电池寿命: 2 年可更换电池

物流信息

- 箱规: 1
- 参考: TE50XX1
- 订购代码: 16923831
- EAN1: 6947939169238
- EAN3: 6947939169306
- MOQ: 6

包含附件

- 汽车用品: 3M 胶带
- 语言 (用户手册): 英语、简体中文
- 电源: 太阳能面板

重量和尺寸

- 显示设备尺寸: $103 \times 27 \times 64$ mm
- 产品重量 (含传感器) (克): 89
- 包装盒重量 (含产品) (克): 289



发行日期 2025-06-26

版本: 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com