



Philips Hand light
Xperion 6000 Pocket

增强模式 300 流明 / 节能模式

150 流明

100 流明聚光灯

电池续航时间: 3.5 小时 (节
能模式: 7 小时)

小巧灵活

处处为您着想

持续展现卓越照明性能

小巧强大的飞利浦 Xperion 6000 Pocket 是密闭空间照明的理想选择，配有 100 流明、25 厘米 (cm) 超柔性软管射灯，还能在节能模式和增强模式下分别产生 150 流明和 300 流明宽光束灯光。

选配附件，升级工作灯

- 用于为设备充电和查找设备的智能解决方案

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

智能设计，符合人体工学

- 智能旋转式挂钩，带磁吸和符合人体工程学的灯主体
- 高精度亮度，带柔性软管聚光点

见他人所不能见

- 在不同的照明模式下均可长时间工作
- 高级 LED 灯，支持多种输出



LUMX60POCKX1

PHILIPS

Xperion 6000 Pocket

增强模式 300 流明 / 节能模式 150 流明 100 流明聚光灯, 电池续航时间: 3.5 小时 (节能模式: 7 小时), 小巧灵活

产品亮点

多种照明模式



强劲的 Xperion 6000 Pocket 提供明亮且均匀的 LED 光照。主光束具有两种照明模式: 节能模式为 150 流明, 增强模式为 300 流明。这款小巧的便携式手电筒还配备了非常灵活的 100 流明软管聚光灯, 很适合在布满障碍物的环境中使用。

不同的照明模式, 满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 Pocket 经过专门设计, 可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求: 节能模式下长达 7 小时, 增强模式下长达 3.5 小时, 使用软管手电筒光束时长达 10 小时。Xperion 6000 Pocket 由强劲的锂电池供电, 通过 USB-C 可在 3.5 小时内充满电, 能够充分利用明亮的 LED 灯。

让您的工作充满光明



飞利浦 Xperion 6000 Pocket 配有功能强大的 25 厘米软管聚光灯, 可照亮任何角度。狭窄而紧凑

的设计极其便捷, 可帮助您在受限的小空间中工作。飞利浦 Xperion 6000 Pocket 可以放置在口袋中, 轻松满足各种需求。

解放双手, 方便使用



处处为您着想, 符合人机工程学的手柄带有防滑涂层, 方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作, 得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁, 您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面, 这样可确保在开灯时, 灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 Pocket 专为应对恶劣的工作环境而设计, 具有 IK07 抗冲击性, 防水能力达到 IP65 标准, 产品表面不惧化学品和车间溶剂, 经久耐用, 因为我们深知即使最稳定的双手, 也需要有力的支持。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修, 额外再享受 1 年保修 *

升级您的工作灯

要让工作灯随时随地可用, 请使用飞利浦 Multi Dock 坞站。放置在桌子上之后, 即可为您的工作灯进行无线充电。** 了解更多信息: Philips.com/Xperion-6000

LUMX60POCKX1/20

规格

市场规格

- 产品亮点: 宽光束, 经久耐用
- 使用效果: 处处为您着想

产品描述

- 无需手持选项: 可旋转挂钩, 强磁铁
- 挂钩: 可 360° 旋转
- 冲撞保护等级 (IK): IK07
- 磁铁: 1 个磁铁
- 材料和表面工艺: 坚固的 ABS + 软橡胶
- 工作温度: -10° C 至 40° C
- 范围: Xperion 6000
- 技术: COB LED
- 紫外线泄漏检测器: 否
- 入口防护等级 (IP): IP65
- 耐受: 润滑脂、油、车间溶剂

光学特性

- 光束角: 110 degree
- 色温: 6000 K
- 光束角度 (手电筒): 60 degree
- 亮度输出 (手电筒): 100 流明
- 亮度输出 (节能模式): 150 流明
- 亮度输出 (增强模式): 300 流明

电子特性

- 电压: 3.7 伏
- 电源: 可充电电池
- 电池容量: 2000 mAh
- 电池续航时间 (增强模式): 长达 3.5 小时
- 电池运行时间 (节能模式): 长达 7 小时
- 电池类型: 锂电池
- 充电电缆类型: Type C USB
- 电池充电时间: 长达 3.5 小时
- 额定功率: 3 瓦
- 电池运行时间 (手电筒): 长达 10 小时

订单信息

- 订单输入: LUMX60POCKX1
- 订购代码: 72607631

包装数据

- EAN1: 6974260726076
- EAN3: 6974260726083

包装产品信息

- 长度: 6.5 cm
- 高度: 15 cm
- 包装数量 / MOQ: 6
- 重量 (含电池): 324 g
- 线缆长度: 100 厘米 USB 电缆

外包装信息

- 长度: 21.5 cm
- 宽度: 17 cm
- 高度: 17 cm



发行日期 2025-06-26

版本: 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 在飞利浦延长保修期网页上申请

** 兼容 Xperion 6000 UV Pillar、Pillar、Slim 和 Pocket