



Philips Work light
Xperion 6000 系列

增强模式 300 流明 / 节能模式
150 流明

120 流明聚光灯
电池续航时间: 4.5 小时 (节
能模式: 8 小时)
宽光束, 经久耐用



LUMX60LINEX1

处处为您着想

持续展现卓越照明性能

飞利浦 Xperion 6000 系列在节能模式下可产生 150 流明 110° 宽光束, 在增强模式下可产生 300 流明宽光束, 是为较大型区域照明的理想选择。此外还配备 120 流明手电筒光束, 可以直接将灯光照射到您需要的地方。

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

智能设计, 符合人体工学

- 智能旋转式挂钩, 带磁吸和符合人体工程学的灯主体
- 宽光束角度, 高精度灯光

见他人所不能见

- 在不同的照明模式下均可长时间工作
- 高级 LED 灯, 支持多种输出

PHILIPS

Xperion 6000 系列

增强模式 300 流明 / 节能模式 150 流明 120 流明聚光灯, 电池续航时间: 4.5 小时 (节能模式: 8 小时), 宽光束, 经久耐用

产品亮点

多种照明模式



飞利浦 Xperion 6000 系列可产生明亮的自然 LED 白光, 尽可能地为您提高视觉舒适性, 减少眼部疲劳, 工作时更不容易疲劳。飞利浦 Xperion 6000 系列的主光束提供两种水平的输出: 节能模式下为 150 流明, 电池续航时间更长; 增强模式下为 300 流明。这让您可以根据工作需要灵活选择合适的亮度。

不同的照明模式, 满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 系列经过专门设计, 可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求: 节能模式下长达 8 小时, 增强模式下长达 4.5 小时, 使用手电筒光束时长达 9 小时。Xperion 6000 系列由强劲的锂电池供电, 通过 USB-C 可在 3.5 小时内充满电, 能够充分利用明亮的 LED 灯。

让您的工作充满光明



飞利浦 Xperion 6000 系列配备 110° 光束角度照明模块, 可确保为您照亮更大的工作区域。

解放双手, 方便使用



处处为您着想, 符合人机工程学的手柄带有防滑涂层, 方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作, 得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁, 您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面, 这样可确保在开灯时, 灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 系列专为应对恶劣的工作环境而设计, 具有 IK07 抗冲击性, 防水能力达到 IP65 标准, 产品表面不惧化学品和车间溶剂, 经久耐用, 因为我们深知即使最稳定的双手, 也需要有力的支持。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修, 额外再享受 1 年保修*

LUMX60LINEX1/20

规格

市场规模

- 产品亮点: 宽光束, 经久耐用
- 使用效果: 处处为您着想

产品描述

- 无需手持选项: 可旋转挂钩, 强磁铁
- 挂钩: 可 360° 旋转
- 冲撞保护等级 (IK): IK07
- 磁铁: 1 个磁铁
- 材料和表面工艺: 坚固的 ABS
- 工作温度: -10° C 至 40° C
- 范围: Xperion 6000
- 技术: SMD LED
- 紫外线泄漏检测器: 否
- 入口防护等级 (IP): IP65
- 耐受: 润滑脂、油、车间溶剂

光学特性

- 光束角: 110 degree
- 色温: 6000 K
- 光束角度 (手电筒): 40 degree
- 亮度输出 (手电筒): 120 流明
- 亮度输出 (节能模式): 150 流明
- 亮度输出 (增强模式): 300 流明

电子特性

- 额定功率: 3 瓦
- 电压: 3.7 伏
- 电源: 可充电电池
- 电池容量: 2200 mAh
- 电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时
- 电池运行时间 (节能模式): 长达 8 小时
- 电池类型: 锂电池
- 充电电缆类型: Type C USB
- 电池充电时间: 长达 3.5 小时
- 电池运行时间 (手电筒): 长达 9 小时

订单信息

- 订单输入: X60LINEX1
- 订购代码: 72609031

包装数据

- EAN1: 6974260726090
- EAN3: 6974260726106

包装产品信息

- 长度: 5 cm
- 高度: 31 cm
- 包装数量 / MOQ: 6
- 重量 (含电池): 382 g
- 线缆长度: 100 厘米 USB 电缆

外包装信息

- 长度: 33 cm
- 宽度: 23.5 cm
- 高度: 12.5 cm



发行日期 2025-06-26

版本: 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 在飞利浦延长保修期网页上申请