

Philips GoPure Style Series
3000

车载空气净化器 S3602

捕获 0.004 微米细小颗粒
紫外线可杀灭 99.9% 微生物

S360BEIGEX1



杀灭空气传播微生物，呼吸健康的空气

通过过滤和紫外线灯杀灭微生物

GoPure Style 系列 3000 可捕获车内小至 0.004 微米的悬浮颗粒。这款时尚的设备使用紫外线灯破坏微生物，它可安全地杀灭 >99.9% 的细菌和病毒，清洁空气只需 30 分钟。

强大的紫外线灭菌功能，确保家人安全

- LED 技术意味着不存在有毒的臭氧和汞
- 先进的 UVC 护盾技术可以确保安全使用

易于使用和安装，采用时尚设计

- 仅需 5 秒即可轻松装入杯托中
- LED 灯可持续使用 21,000 小时，因此，无需更换

捕捉并杀灭病毒和细菌

- 捕获悬浮颗粒，包括呼吸道病毒 *2
- 小而强劲的风扇，30 分钟即可畅享洁净空气 *3
- UVC 紫外线能在 5 分钟内杀灭 99.9% 的细菌 *1
- 紫外线灯可杀灭 99.9% 甲型流感病毒和 EV71 病毒 *1

PHILIPS

规格

产品描述

- 自动开 / 关
- 颜色 : 米色
- 规格 : S3602
- 滤网更换指示
- 噪音级别 (dB(A)) (增强 / 高) : 49.1dBA
- 功率 [W] : = 2
- 速度设置 : 2 档, 静音和高速
- 电压 [V] : 5 伏直流

性能

- 过滤细微颗粒 : 清除 99% 的 0.004 微米细小颗粒
- 紫外线细菌消除率 : 99.9% *1
- 紫外线病毒消除率 : 99.9% *1

物流信息

- 箱规 : 6
- 参考 (订单输入) : S360BEIGEX1

- 订购代码 (中国) GOC: 72124831
- EAN1: 6974260721248

替换

- 过滤网名称 : SaniFilter Plus 60
- 过滤网型号 : SNF60
- 过滤网更换周期 : 建议 12 个月

包装盒中的配件

- 电源线 : 1m USB-C 线缆

重量和尺寸

- 产品重量 : 225 g
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) : 76mm (直径) x 166 (高) mm
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) : 167 x 100 x 100 mm
- 包装盒重量 (含产品) : 325 g

产品亮点

滤除细小颗粒

大多数过滤网无法捕获呼吸道病毒, 因为这种病毒颗粒过小。GoPure S3000 配备 SaniFilter Plus, 可捕获 99% 空气中漂浮的小至 0.004 微米的细小颗粒。这样可阻止有害颗粒、细菌和呼吸道病毒在您呼吸的空气中循环。

30 分钟即可畅享洁净空气

GoPure S3000 配有紧凑型、静音但强劲的迷你风扇, 30 分钟即可清洁中型小轿车中的空气 *3。因此, 即使是短程旅途, 您也可以放心呼吸空气。

紫外线可杀灭 99.9% 病毒

GoPure S3000 可通过高强度紫外线 LED 灯杀灭有害病毒。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长, 可穿透并破坏病毒的 DNA 和 RNA。经独立实验室测试, UVC 光束可杀灭 99.9% 的甲型流感病毒和 EV71 (感染最常表现为儿童皮疹, 称为“手足口病”) *1

紫外线可杀灭 99.9% 细菌

UVC 紫外线集中于 270-280 纳米紫外线波长, 可穿透并破坏细菌的 DNA 和 RNA。经独立实验室测试, UVC 光束可在 5 分钟内杀灭 99.9% 的大肠杆菌 (E. coli) 和金黄色葡萄球菌。*1

紫外线灯对家人来说是安全的

GoPure Style 系列 3000 可利用紫外线杀灭微生物。它可以安全有效地执行此操作, 因为其在设备内杀灭微生物 (实验室测试证明无紫外线泄漏)。该设备对于车内所有乘客来说都是安全的, 无论是一个月大的宝宝还是 100 岁的成年人, 均不存在暴露于紫外线下的风险。

LED 技术无毒释放

传统的 UVC 汞灯会将有害臭氧作为光产生过程的一种副产物排放。Style 系列 3000 采用现代 LED 技术, 因此不会排放臭氧, 使其可在车内安全使用。由于通过完全无汞的方式产生紫外线, 因此它是一种无毒空气净化系统。

安装简单, 使用方便

只需将 Style 系列 3000 滑入杯托中, 并连接 USB-C 电源线即可。使用此 5V 线缆连接后, 设备便会自动工作, 并随车辆点火打开和关闭。时尚、现代的小巧设计, 使其在您的车中也十分美观耐看。

更持久的 LED 灯

GoPure S3000 中的紫外线 LED 灯可持续使用 21,000 小时 *4 - 比传统紫外线灯的使用时间更长。因此, 即使您每天驾驶数小时, 也无需担心更换灯泡的问题。



发行日期 2025-06-26

版本 : 1.1.2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 1 独立实验室根据国家卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 对病毒去除率 (甲型流感病毒和 EV71)、杀菌效果 (大肠杆菌和金黄色葡萄球菌) 进行了测试。

* 2 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒一次性通过效率进行了测试; 世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的病毒和细菌大小超过 0.004 微米。

* 3 理论时间, 其计算方法是 6 立方米 / 小时的气流除以中型小轿车车内风量 (3 立方米)。

* 4 实验室对紫外线 LED 灯的使用寿命进行测试, 达到 21000 小时 (L50 时)。