

Philips 5000 series  
真無線耳機

### 抗噪 Pro

兩個麥克風提供清晰通話  
IPX4 防水等級  
緊密貼合

TAT5556WT



# 您的生活、您的行動、您的音樂

不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒，帶給您最好的品質。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受，

#### 為您量身打造

- 便利的無線充電盒。可提供長達 22 小時的播放時間
- Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電
- 紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停
- 飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能

#### 無分晝夜隨時適用

- 輕鬆操控，簡單配對
- 開啟充電盒時，快速重新連線至手機
- IPX4 防潑濺且防汗水

#### 優異音效，時尚外觀

- 採用抗噪 Pro 技術的俐落設計
- 使用單一或雙耳塞式耳機皆可清晰通話
- 穩固舒適的耳內貼合度
- 12 公釐鈹磁石驅動器，提供絕佳音效

# PHILIPS

## 真無線耳機

抗噪 Pro 兩個麥克風提供清晰通話，IPX4 防水等級，緊密貼合

# 規格

### 音效

- 音響系統：開放式
- Impedance: 16 歐姆
- 頻率反應：20 - 20000 Hz
- Sensitivity: 105 dB (1k Hz)
- 喇叭直徑：12 mm
- 最大輸入功率：5 mW
- Driver type: 動態

### Connectivity

- Bluetooth version: 5.0
- 無線：是
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 串流格式：SBC
- Maximum range: 最多 10 m
- Supported codec: AAC, SBC, aptx
- 無線傳輸類型：藍牙

### Outer Carton

- Length: 47.2 cm
- Number of consumer packagings: 20
- Width: 22.2 cm
- Gross weight: 4.68 kg
- Height: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12468 1
- Nett weight: 0.96 kg
- Tare weight: 3.72 kg

### Convenience

- Water resistance: IPX4
- Philips Headphones app support: 是
- Mono mode for TWS: 是
- 自動暫停 (紅外線感應器)：是
- Type of controls: 觸覺

### Inner Carton

- Length: 23 cm
- Number of consumer packagings: 5
- Width: 10.5 cm
- Height: 19.2 cm
- Nett weight: 0.24 kg
- Gross weight: 1.06 kg
- Tare weight: 0.82 kg
- GTIN: 2 48 95229 12468 8

### 功率

- 充電式：是
- Number of batteries: 3 個
- 通話時間：8 小時
- Charging time: < 2 hour(s)
- 無線式充電：是
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：7 + 15 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：8 + 20 hour(s)
- Fast charging time: 15 minis for 1 hr

- Battery type(Charging case): Lithium Polymer (built-in)
- Battery type(Earbud): Lithium Polymer (built-in)
- Battery weight (Total): 12.7 g
- Battery capacity(Case): 500 mAh
- Battery capacity(Earbud): 55 mAh
- 待機時間電池壽命：200 hr

### Packaging dimensions

- Height: 15.7 cm
- Packaging type: 盒子
- Type of shelf placement: 吊掛式
- Width: 9.6 cm
- Depth: 4.3 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 12468 4
- Gross weight: 0.189 kg
- Nett weight: 0.048 kg
- Tare weight: 0.141 kg

### 產品尺寸

- 高度：2.25 cm
- 寬度：1.96 cm
- 深度：2.2 cm
- 重量：0.01 kg
- 高度 (含機座)：3.1 cm
- 寬度 (含機座)：7.9 cm
- 厚度 (含機座)：3.9 cm
- 重量 (含機座)：0.048 kg

### Accessories

- Quick Start Guide: 是
- USB 纜線：USB-C 纜線

### Design

- Color: 白色
- 配戴方式：耳塞式

### 電信

- ENC 麥克風：是

### ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC 適用麥克風：4 個麥克風
- ANC (主動降噪)：是

### Voice assistant

- Voice assistant compatible: Apple Siri, Google 助理
- Voice assistant activation: 語音控制
- Voice assistant support: 是

TAT5556WT/97

# 焦點

### 清晰通話

兩個麥克風均聚焦於您說話的聲音，對方可以清楚聽見您的聲音，且您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳塞式耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，且您可以在目前耳塞式耳機電力不足時，直接予以切換。

### 輕鬆操控，簡單配對

耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。

### 最棒音效

在您外出路上、在火車上、在公園或健身房。無論您在何處聆聽，完美調校的 12 公釐驅動器都能為每首曲目、播放清單等提供絕佳音效。若您取下耳塞式耳機，音樂即會暫停。將耳塞式耳機塞回耳內，音樂就會再次開始播放。

### 便利的充電盒

無論您的行程為何，這款耳機都能跟上您的腳步。一副充滿電的耳塞式耳機可提供 7 小時的播放時間，而充滿電的充電盒可再提供您 15 個小時的使用時間。與 Qi 相容的充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。

### IPX4

小型的充電盒提供無限便利，這款真無線耳機也能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

### 紅外線感應器

紅外線感應器。當您取下耳塞式耳機時，音樂即暫停。

### 抗噪 Pro

這款真無線耳機不僅外型出色，還能讓您全神貫注。先進的抗噪功能可過濾不想要的聲音，而「感知模式」則可讓您聽見周遭的聲音。在飛利浦耳機應用程式上啟用「語音強化模式」，即可與附近的人聊天，而不需要取下耳塞式耳機。

### 飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換，或控制「語音強化模式」。

### Qi 相容充電盒

Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。

### 快速重新連線至手機

開啟充電盒時，快速重新連線至手機。

### 穩固舒適的耳內貼合度

柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。



發行日期 2025-06-26

版本：3.0.3

EAN: 48 95229 12468 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com