

Philips 3000 series
真無線耳機

降噪 Pro

自然音效。動態低音
口袋大小的充電盒
播放時間長達 24 小時



TAT3509GY

隨時隨地沉醉其中

有了這款可即時應對環境條件的抗噪真無線耳塞式耳機，無處不是沉醉聆聽的完美地點。音樂、影片和通話都能展現深沉低音，音效優異，即使以低音量聆聽也不例外。

真無線耳塞式耳機。適應性降噪功能

- 身歷其境的降噪 Pro
- 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
- 隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式
- 播放時間達 24 小時（開啟降噪功能時為 18 小時）

絕佳音效，可自訂控制功能

- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 可自訂的貼耳式觸控功能
- 飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
- IPX4 防潑濺且抗汗水

從鍾愛的播放清單到聊天交流的通話

- 更優異的連線能力與音效。新一代藍牙
- 同時連線至兩個藍牙裝置
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

PHILIPS

真無線耳機

降噪 Pro 自然音效。動態低音，口袋大小的充電盒，播放時間長達 24 小時

焦點

降噪 Pro



主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。

絕佳音效。動態低音



這款真無線耳塞式耳機的音效絕佳，不需要調高音量，即可從其 10 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛低音音場所帶來的震撼力。

口袋大小的充電盒



外出時只需帶上口袋大小的精巧充電盒，耳塞式耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。透過單聲道模式，您可在任何一邊耳機的同時，為另一個耳機充電。

達 24 小時 (8+16，ANC 關閉時)

開啟降噪功能時，充飽電即可享有長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可再享有額外 12 小時 (降噪功能關閉時可提供 8 小時播放時間，充電盒可再額外提供 16 小時)。如需快速充電，請為耳塞式耳機充電 15 分鐘，即可額外使用一小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

清晰通話

通話時可清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

TAT3509GY/97

貼耳式觸控功能

方便的貼耳式觸控功能可降噪、播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。

飛利浦耳機應用程式

除了自訂觸控功能外，我們的耳機應用程式能讓您關閉適應性降噪功能並自行控制音量。您也可以使用應用程式，讓耳塞式耳機韌體保持在最新版本、管理連線裝置，或尋找遺失的耳塞式耳機，另外還有應用程式內等化器。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

這款真無線耳塞式耳機擁有 IPX4 等級，完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。

新一代藍牙

這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。

飛利浦獨特音感

從音樂到播客，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- Speaker diameter: 10 公釐
- Driver type: 動態
- 阻抗：16 歐姆
- 敏感度：104 dB (1K Hz)
- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 最大輸入功率：10 mW

Connectivity

- Bluetooth version: 5.3
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maximum range: 最多 10 m
- Multipoint connection: 是
- Supported codec: AAC, SBC, LC3

Outer Carton

- Length: 23.5 cm
- Number of consumer packagings: 24
- Width: 22.50 cm
- Gross weight: 2.996 kg
- Height: 25.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 15281 3
- Nett weight: 1.58 kg
- Tare weight: 1.416 kg

便利

- 音量控制：是
- Water resistance: IPX4
- Philips Headphones app support: 是
- Mono mode for TWS: 是
- 自動暫停 (紅外線感應器)：是
- Firmware updates possible: 是
- Type of controls: 觸控

Inner Carton

- Length: 10.90 cm
- Number of consumer packagings: 3
- Width: 10.30 cm
- Height: 11.50 cm
- Nett weight: 0.20 kg
- Gross weight: 0.317 kg
- Tare weight: 0.117 kg
- GTIN: 2 48 95229 15281 0

功率

- 充電式：是
- Number of batteries: 3 入
- Charging time: 2 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：6+12 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：8+16 hour(s)
- Fast charging time: 15 mins for 1 hr

- Battery type(Charging case): Lithium Polymer (built-in)
- Battery type(Earbud): Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量 (耳塞式耳機)：58 mAh
- 電池容量 (充電盒)：420 mAh
- 電池重量 (總計)：9.81 公克

Packaging dimensions

- Packaging type: 紙箱
- Type of shelf placement: 吊掛式
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 15281 6
- 高度：12.5 公分
- 寬度：9.5 公分
- 深度：3.4 公分
- 總重：0.093 公斤
- 淨重：0.066 公斤
- 皮重：0.027 公斤

Accessories

- Quick Start Guide: 是
- 耳塞：3 種尺寸 (小、中、大)
- Charging case: 是
- Charging cable: USB-C 纜線，200 公釐

Design

- Color: 灰色
- 貼耳材質：矽膠
- Ear fitting: 耳塞式
- 入耳貼合類型：矽膠耳塞

Telecommunication

- Microphone for call: 2 mics

ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC: 是
- ANC (主動降噪)：是

Voice assistant

- Voice assistant compatible: Apple Siri, Google 助理
- Voice assistant activation: 多功能按鈕
- Voice assistant support: 是

尺寸

- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高)：4.00 x 2.50 x 3.10 公分
- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高)：6.20 x 2.80 x 3.60 公分
- 總重量：0.045 公斤



發行日期 2025-06-26

版本：3.3.1

EAN: 48 95229 15281 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com